

■LIXIL製品 (電動シャッター・電気錠)

IoT ホーム Link「Life Assist」ホームコントローラ

| メーカー名 | 商品区分 | 型式・品番 | 制御 | 状態表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|---------------|---------------------|--|----|------|----------|--------|--|
| 株式会社 LIXIL | 電動シャッター | スマート電動シャッター (採風タイプ) サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、エルスター専用単体シャッター スマート電動シャッター (標準タイプ) サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、エルスター専用単体シャッター 防火戸サーモスX、防火戸FG-H/L、防火単体シャッター | — | — | 無線 | 1 | 変換アダプタ (Z-03-GCYS) と接続することでECHONET Liteでの制御・状態表示が可能です。 |
| | 変換アダプタ | 変換アダプタ (Z-03-GCYS) | ○ | ○ | 無線 | なし | スマート電動シャッターシリーズ共通の変換アダプタです。変換アダプタ1台には、電波の届く範囲でシャッターを8台まで登録することができます。 注) Life Assist (HEMS)をご使用の場合は、Life Assist (HEMS) 機器専用のアプリでの操作を行ってください。My Windowアプリでの操作は行わないでください。シャッターが誤作動する場合があります。 |
| | 玄関ドア 電気錠 | 玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、ジエスタ、防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル、グランデル2、プレナスX、アヴァントス エルムープ、防火戸FG-Eエルムープ、エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 断熱玄関引戸 k 3 シリーズ、断熱玄関引戸PGシリーズ、玄関引戸 k 6 シリーズ ※電気錠100V仕様での対応となります。 | — | — | 無線 有線 | 1 | パナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA1-W)が必要です。 ※詳細は「JEM-Aアダプタ」の備考をご確認ください。 ※アイホン社製インターホンWP型をご使用の場合は、上記 JEM-Aアダプタは不要です |
| | エクステリア 門扉 電気錠 | プレミス門扉、ヴィア・ル・デコ、ヴィア・ル・クラシコ トラッド 開き門扉AA、開き門扉AB ※電気錠100V仕様での対応となります。 | | | | | |

■テレビドアインターホン (電気錠)

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|--------------|------|--------------------------|----|-------------|------|--------|---|
| アイホン 株式会社 | 2019 | WP型 WP-2MED-T、WP-2MED | ○ | — | 無線 | 1 | 電気錠クラス内蔵型のため、JEM-Aアダプタは不要です。 インターホンからの遠隔解錠操作は、現状対応しておりません。 ※アバントス・引戸系との接続は必ずインターフェイスユニットの JEM-A接続端子(HA端子)へ接続することが条件となります。 アイホンコントローラへの接続は不可となっております。 |

■JEM-Aアダプタ

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|----------------|------|----------|----|-------------|----------|--------|---|
| パナソニック 株式会社 | | HF-JA1-W | ○ | — | 無線 有線 | 1 | ■玄関ドア・電気錠 玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、ジエスタ、 防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル、グランデル2、プレナスX、 アヴァントス(※) ■玄関引戸・電気錠 エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 エルムープ(※)、防火戸FG-Eエルムープ(※)、 断熱玄関引戸PGシリーズ(※)、断熱玄関引戸k3シリーズ(※) 玄関引戸k6シリーズ(※) ■エクステリア 門扉・電気錠 プレミス門扉、ヴィア・ル・デコ、ヴィア・ル・クラシコ トラッド 開き門扉AA、開き門扉AB (※)商品は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA 端子)へJEM-Aアダプタを接続することが条件となります。 インターフェイスユニットに接続可能なアイホンコントローラ(EL- PJP)にもJEM-A端子がありますが、そちらへのJEM-Aアダプタ接 続は不可となっております。 |

■電動シャッター (スイッチクラス)

| メーカー名 | 商品区分 | 型式・品番 | 制御 | 状態表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|-----------------|------|--|----|------|----------|--------|---|
| 文化シャッター 株式会社 | — | マドマスターリード 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスタートップ2 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスターワイド (H Aシステム対応) ヨコタテ (H Aシステム対応) | ○ | ○ | 有線 無線 | 1 | 接続には、パナソニック製JEM-Aアダプタ「HF-JA1-W」が必要 です。シャッター1台につき、アダプタ1台が必要になります。 JEM-Aアダプタ接続のため、操作は開/閉のみとなります。 注意：シャッターとアダプタはシャッター付属の専用線で接続しま す。 JEM-Aアダプタは別途手配願います。 |

■ルームエアコン

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|--------------|------|--|----|-------------|------|--------|--|
| シャープ 株式会社 | 2016 | Xシリーズ：AY-F22X/F25X/F28X/F36X/F36X2/F40X2/F56X2/F63X2/F71X2-W Vシリーズ：AY-F22V/F25V/F28V/F40V2/F56V2-W Eシリーズ：AY-F22E/F25E/F28E/F40E/F56E2-W Dシリーズ：AY-F22D/F25D/F28D/F40D/F56D2-W Sシリーズ：AY-F22S/F25S/F28S-W XEシリーズ：AY-F22XE4/F25XE4/F28XE4/F36XE4/F40XE4/F56XE4/F63XE4/F71XE4 EEシリーズ：AY-F22EE4/F25EE4/F28EE4/F40EE4/F56EE4 DEシリーズ：AY-F22DE4/F25DE4/F28DE4/F40DE4/F56DE4 DMシリーズ：AY-F22DM/F25DM/F28DM/F40DM2/56DM2 DHシリーズ：AY-F22DH/F25DH/F28DH/F40DH/F56DH2 DGシリーズ：AY-F22DG/F25DG/F28DG/F40DG TDシリーズ：AY-F22TD/F25TD/F28TD/F40TD DKSシリーズ：AY-F22DKS/F25DKS/F28DKS/F40DKS/F56DKS ATCシリーズ：AC-F22ATC/F28ATC/F40ATC/F56ATC/F63ATC AWシリーズ：AC-F22AW/F28AW/F40AW FXシリーズ：AC-226FX/256FX/286FX/406FX2/566FX2/636FX2/716FX2 FEシリーズ：AC-226FE/256FE/286FE/406FE/566FE2 FSシリーズ：AC-226FS/256FS/286FS/406FS2/566FS2 FTシリーズ：AC-226FT/256FT/286FT/406FT2/566FT2 Kシリーズ：AY-F36FK2/F40FK2/F56FK2-W 06Cシリーズ：AC-2206C/2506C Jシリーズ：JH-D406J2/D566J2/D716J2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター <HW-A01AY>が必要です。(全機種必要) お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。 |
| | 2017 | Xシリーズ：AY-G22X/G25X/G28X/G36X/G40X2/G56X2/G63X2/G71X2/G80X2-W Cシリーズ：AY-G22C/G25C/G28C/G40C2/G56C2-W Hシリーズ：AY-G22H/G25H/G28H/G40H/G56H2-W Dシリーズ：AY-G22D/G25D/G28D/G40D/G56D2-W Sシリーズ：AY-G22S/G25S/G28S/G40S-W XEシリーズ：AY-G22XE5/G25XE5/G28XE5/G36XE5/G40XE5/G56XE5/G63XE5/G71XE5/G80XE5 EEシリーズ：AY-G22EE5/G25EE5/G28EE5/G40EE5/G56EE5 DEシリーズ：AY-G22DE5/G25DE5/G28DE5/G40DE5/G56DE5 DMシリーズ：AY-G22DM/G25DM/G28DM/G40DM2/G56DM2 DHシリーズ：AY-G22DH/G25DH/G28DH/G40DH2/G56DH2 DGシリーズ：AY-G22DG/G25DG/G28DG/G40DG TDシリーズ：AY-G22TD/G25TD/G28TD/G40TD DKSシリーズ：AY-G22DKS/G25DKS/G28DKS/G40DKS/G56DKS YXシリーズ：AY-G40YX2/G56YX2/G63YX2 ATCシリーズ：AC-G22ATC/G28ATC/G40ATC/G56ATC/G63ATC AWシリーズ：AC-G22AW/G28AW/G40AW FXシリーズ：AC-227FX/257FX/287FX/407FX2/567FX2/637FX2/717FX2/807FX2 FEシリーズ：AC-227FE/257FE/287FE/407FE/567FE2 HXシリーズ：AC-227HX/257HX/287HX/407HX2/567HX2/637HX2/717HX2/807HX2 HEシリーズ：AC-227HE/257HE/287HE/407HE/567HE2 FSシリーズ：AC-227FS/257FS/287FS/407FS2/567FS2 FTシリーズ：AC-227FT/257FT/287FT/407FT2/567FT2 TNシリーズ：AC-227TN/257TN/287TN/367TN/407TN2/567TN2 FKシリーズ：AC-367FK2/407FK2/567FK2/637FK2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター <HW-A01AY>が必要です。(全機種必要) お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。 |

■ ルームエアコン

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|--------------|--|---|----|-------------|----------|--|--|
| シャープ 株式会社 | 2018 | ①家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-H22X/H25X/H28X/H36X/H40X2/H56X2/H63X2/H71X2/H80X2-W Hシリーズ：AY-H22H/H25H/H28H/H40H/H56H2-W Dシリーズ：AY-H22D/H25D/H28D/H40D/H56D2-W Sシリーズ：AY-H22S/H25S/H28S/H40S-W XEシリーズ：AY-H22XE6/H25XE6/H28XE6/H36XE6/H40XE6/H56XE6/H63XE6/H71XE6/H80XE6 EEシリーズ：AY-H22EE6/H25EE6/H28EE6/H40EE6/H56EE6 DEシリーズ：AY-H22DE6/H25DE6/H28DE6/H40DE6/H56DE6 DKSシリーズ：AY-H22DKS/H25DKS/H28DKS/H40DKS/H56DKS HTシリーズ：AC-228HT/258HT/288HT/368HT/408HT2/568HT2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。 |
| | | ②別売の家電ワイヤレスアダプタータイプ※2 Nシリーズ：AY-H22N/H25N/H28N/H40N-W DMシリーズ：AY-H22DM/H25DM/H28DM/H40DM2/H56DM2 DHシリーズ：AY-H40DH2/H56DH2 DGシリーズ：AY-H22DG/H25DG/H28DG/H40DG TDシリーズ：AY-H22TD/H25TD/H28TD/H40TD ATCシリーズ：AC-H22ATC/H28ATC/H40ATC/H56ATC/H63ATC AWシリーズ：AC-H22AW/H28AW/H40AW FVシリーズ：AC-228FV/258FV/288FV/408FV2/568FV2/638FV2 FEシリーズ：AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE2 FSシリーズ：AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2 FTシリーズ：AC-408FT2/568FT2 HVシリーズ：AC-228HV/258HV/288HV/408HV2/568HV2/638HV2/718HV2 TNシリーズ：AC-408TN2/568TN2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※2 無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。 |
| | 2019 | ①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X2/J56X2/J63X2/J71X2/J80X2-W Hシリーズ：AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J40H2/J56H2/J63H2-W Dシリーズ：AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W Sシリーズ：AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W XEシリーズ：AY-J22XE7/J25XE7/J28XE7/J36XE7/J40XE7/J56XE7/J63XE7/J71XE7/J80XE7 EEシリーズ：AY-J22EE7/J25EE7/J28EE7/J40EE7/J56EE7/J63EE7 DEシリーズ：AY-J22DE7/J25DE7/J28DE7/J40DE7/J56DE7 DKSシリーズ：AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS ATCシリーズ：AC-J22ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC AWシリーズ：AC-J22AW/J28AW/J40AW FXシリーズ：AC-22JFX/25JFX/28JFX/40JFX2/56JFX2/63JFX2/71JFX2/80JFX2 HVシリーズ：AC-22JHV/25JHV/28JHV/40JHV2/56JHV2/63JHV2/71JHV2 FHシリーズ：AC-22JFH/25JFH/28JFH/40JFH/56JFH2 FSシリーズ：AC-22JFS/25JFS/28JFS/40JFS/56JFS2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。 |
| | | ②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-J22TD/J25TD/J28TD/J40TD Nシリーズ：AY-J22N/J25N/J28N/J40N-W DMシリーズ：AY-J22DM/J25DM/J28DM/J40DM2/J56DM2 DHシリーズ：AY-J40DH2/J56DH2 FTシリーズ：AC-40JFT2/56JFT2 08Cシリーズ：AC-2208C/2508C/2808C/3608C/4008C/5608C | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506 |
| | 2020 | ①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ：AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W Xシリーズ：AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2-W Hシリーズ：AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L40H2/L56H2/L63H2-W Dシリーズ：AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W Sシリーズ：AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W XEシリーズ：AY-L22XE8/L25XE8/L28XE8/L36XE8/L40XE8/L56XE8/L63XE8/L71XE8/L80XE8 EEシリーズ：AY-L22EE8/L25EE8/L28EE8/L40EE8/L56EE8/L63EE8 DEシリーズ：AY-L22DE8/L25DE8/L28DE8/L40DE8/L56DE8 DKSシリーズ：AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS DTシリーズ：AY-L22DT/L25DT/L28DT/L36DT/L40DT2/L56DT2 ATCシリーズ：AC-L22ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC AWシリーズ：AC-L22AW/L28AW/L40AW FXシリーズ：AC-22LFX/25LFX/28LFX/40LFX2/56LFX2/63LFX2/71LFX2/80LFX2 HVシリーズ：AC-22LHV/25LHV/28LHV/40LHV2/56LHV2/63LHV2 FHシリーズ：AC-22LFH/25LFH/28LFH/40LFH/56LFH2 HTシリーズ：AC-22LHT/25LHT/28LHT/36LHT/40LHT2/56LHT2 FSシリーズ：AC-22LFS/25LFS/28LFS/40LFS/40LFS2/56LFS2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。 |
| | | ②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD Nシリーズ：AY-L22N/L25N/L28N/L40N-W DMシリーズ：AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM2/L56DM2 DHシリーズ：AY-L40DH2/L56DH2 FTシリーズ：AC-40LFT2/56LFT2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506 |
| 2021 | ①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ：AY-N22P/N25P/N28P/N40P/N56P2-W Xシリーズ：AY-N22X/N25X/N28X/N36X/N40X2/N56X2/N63X2/N71X2/N80X2-W Hシリーズ：AY-N22H/N25H/N28H/N40H/N40H2-W Dシリーズ：AY-N22D/N25D/N28D/N40D/N56D2-W Sシリーズ：AY-N22S/N25S/N28S/N40S-W XEシリーズ：AY-22NXE9/25NXE9/28NXE9/36NXE9/40NXE9/56NXE9/63NXE9/71NXE9/80NXE9 DEシリーズ：AY-22NDE9/25NDE9/28NDE9/40NDE9/56NDE9 DKSシリーズ：AY-N22DKS/N25DKS/N28DKS/N40DKS/N56DKS ATCシリーズ：AC-N22ATC/N28ATC/N40ATC/N56ATC/N63ATC AWシリーズ：AC-N22AW/N28AW/N40AW FXシリーズ：AC-22NFX/25NFX/28NFX/40NFX2/56NFX2/63NFX2/71NFX2/80NFX2 FSシリーズ：AC-22NFS/25NFS/28NFS/40NFS/40NFS2/56NFS2 | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。 | |
| | ②無線LANアダプター別売タイプ※2 Nシリーズ：AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W | ○ | ○ | 無線 | 1 | ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506 | |

■ルームエアコン

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|---------------------|------|--|----|-------------|----------|------------|---|
| 株式会社 富士通 ゼネラル | 2018 | Xシリーズ：AS-X22H, AS-X25H, AS-X28H, AS-X40H2, AS-X56H2, AS-X63H2, AS-X71H2, AS-X80H2 XSシリーズ：AS-XS22H, AS-XS25H, AS-XS28H, AS-XS40H, AS-XS56H2, AS-XS63H2, AS-XS71H2 Zシリーズ：AS-Z22H, AS-Z25H, AS-Z28H, AS-Z40H2, AS-Z56H2, AS-Z63H2, AS-Z71H2 Vシリーズ：AS-V22H, AS-V25H, AS-V28H, AS-V40H, AS-V56H2, AS-V63H2 AS-V71H2 Gシリーズ：AS-G22H-W, AS-G25H-W, AS-G28H-W, AS-G40H2W, AS-G56H2W, AS-G63H2W, AS-G71H2W Dシリーズ：AS-D22H, AS-D25H, AS-D28H, AS-D40H, AS-D56H2 Cシリーズ：AS-C22H, AS-C25H, AS-C28H, AS-C40H, AS-C56H2 XNシリーズ（寒冷地モデル）：AS-XN22H, AS-XN25H, AS-XN28H2, AS-XN40H2, AS-XN56H2 GNシリーズ（寒冷地モデル）：AS-GN22H, AS-GN25H, AS-GN28H2, AS-GN40H2, AS-GN56H2 CHシリーズ：AS-C228H, AS-C258H, AS-C288H, AS-C368H, AS-C408H, AS-C568H2 XEシリーズ：AS-228XE6, AS-258XE6, AS-288XE6, AS-408XE6, AS-568XE6, AS-638XE6, AS-718XE6, AS-808XE6 HEシリーズ：AS-228HE6, AS-258HE6, AS-288HE6, AS-408HE6, AS-568HE6 CEシリーズ：AS-228CE6, AS-258CE6, AS-288CE6, AS-408CE6, AS-568CE6 EEシリーズ：AS-228EE6, AS-258EE6, AS-288EE6, AS-408EE6 S-KSシリーズ：AS-S228KS, AS-S258KS, AS-S288KS, AS-S408KS2, AS-S568KS2 D-KSシリーズ：AS-D228KS, AS-D258KS, AS-D288KS, AS-D408KS, AS-D568KS2 BKDシリーズ：AS-228BKD, AS-258BKD, AS-288BKD, AS-408BKD, AS-568BKD2 SNシリーズ：AS-S228N, AS-S258N, AS-S288N, AS-S408N2, AS-S568N2 Rシリーズ：AS-R22H, AS-R25H, AS-R28H, AS-R40H, AS-R56H2 | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | 無線接続には、無線LANアダプター OP-J03AまたはAPS-12B（生産終了モデル）が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。 |
| | 2019 | nocria Fシリーズ：AS-F22J, AS-F25J, AS-F28J, AS-F40J2, AS-F56J2 nocria Zシリーズ：AS-Z22J, AS-Z25J, AS-Z28J, AS-Z40J2, AS-Z56J2, AS-Z63J2, AS-Z71J2, AS-Z80J2 nocria XSシリーズ：AS-XS22J, AS-XS25J, AS-XS28J, AS-XS40J, AS-XS56J2, AS-XS63J2, AS-XS71J2 nocria Cシリーズ：AS-C22J, AS-C25J, AS-C28J, AS-C40J, AS-C56J2 nocria CHシリーズ：AS-C229H, AS-C259H, AS-C289H, AS-C369H, AS-C409H, AS-C569H2 nocria HEシリーズ：AS-229JE7, AS-259JE7, AS-289JE7, AS-409JE7, AS-569JE7 nocria CEシリーズ：AS-229CE7, AS-259CE7, AS-289CE7, AS-409CE7, AS-569CE7 nocria EEシリーズ：AS-229EE7, AS-259EE7, AS-289EE7, AS-409EE7 nocria S-KSシリーズ：AS-S229KS, AS-S259KS, AS-S289KS, AS-S409KS2, AS-S569KS2 nocria BKSシリーズ：AS-229BKS, AS-259BKS, AS-289BKS, AS-409BKS2, AS-569BKS2 nocria SNシリーズ：AS-S229N, AS-S259N, AS-S289N, AS-S409N2, AS-S569N2 nocria SJシリーズ：AS-S229J, AS-S259J, AS-S289J, AS-S409J2, AS-S569J2 nocria Mシリーズ：AS-M22J, AS-M25J, AS-M28J, AS-M40J2, AS-M56J2, AS-M63J2, AS-M71J2 nocria MHシリーズ：AS-M229H, AS-M259H, AS-M289H, AS-M409H2, AS-M569H2, AS-M639H2, AS-M719H2 nocria Rシリーズ：AS-R22J, AS-R25J, AS-R28J, AS-R40J, AS-R56J2 nocria RHシリーズ：AS-R229H, AS-R259H, AS-R289H, AS-R409H, AS-R569H2 nocria Vシリーズ：AS-V22J, AS-V25J, AS-V28J, AS-V40J, AS-V56J2, AS-V63J2, AS-V71J2 nocria Xシリーズ：AS-X22J, AS-X25J, AS-X28J, AS-X40J2, AS-X56J2, AS-X63J2, AS-X71J2, AS-X80J2 nocria XEシリーズ：AS-229XE7, AS-259XE7, AS-289XE7, AS-409XE7, AS-569XE7, AS-639XE7, AS-719XE7, AS-809XE7 nocria Dシリーズ：AS-D22J, AS-D25J, AS-D28J, AS-D40J, AS-D56J2 nocria D-KSシリーズ：AS-D229KS, AS-D259KS, AS-D289KS, AS-D409KS, AS-D569KS2 | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | 無線接続には、無線LANアダプター OP-J03Aが必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。 |
| | 2020 | nocria Xシリーズ：AS-X（22K, 25K, 28K, 40K2, 56K2, 63K2, 71K2, 80K2, 90K2） nocria XWシリーズ：AS-XW（22K, 25K, 28K, 40K2, 56K2, 63K2, 71K2, 80K2, 90K2） nocria Zシリーズ：AS-Z（22K, 25K, 28K, 40K2, 56K2, 63K2, 71K2, 80K2, 90K2） nocria SVシリーズ：AS-SV（22K, 25K, 28K, 40K2, 56K2） nocria Dシリーズ：AS-D（22K, 25K, 28K, 40K, 56K2） nocria DNシリーズ：AS-DN（22K, 25K, 28K2, 40K2, 56K2） nocria SV-BKシリーズ：AS-SV（220BK, 250BK, 280BK, 400BK2, 560BK2） nocria Z-KSシリーズ：AS-Z（220KS, 250KS, 280KS, 400KS2, 560KS2, 630KS2, 710KS2, 800KS2, 900KS2） nocria D-KSシリーズ：AS-D（220KS, 250KS, 280KS, 400KS, 560KS2） nocria AEシリーズ：AS-（220AE8, 250AE8, 280AE8, 400AE8, 560AE8, 630AE8） nocria D-JTKシリーズ：AS-D（220JTK, 250JTK, 280JTK, 400JTK, 560JTK2） nocria ZTシリーズ：AS-ZT400K2 nocria HMシリーズ：AU-HM（560K2, 710K2） nocria Cシリーズ：AS-C（22K, 25K, 28K, 40K, 56K2） nocria Mシリーズ：AS-M（22K, 25K, 28K, 40K2, 56K2, 63K2, 71K2） nocria EEシリーズ：AS-（220EE8, 250EE8, 280EE8, 400EE8） nocria MHシリーズ：AS-MH（220K, 250K, 280K, 400K2, 560K2, 630K2, 710K2） nocria RHシリーズ：AS-RH（220K, 250K, 280K, 400K, 560K2） nocria Vシリーズ：AS-V（22K, 25K, 28K, 40K, 56K2, 63K2, 71K2） nocria CHシリーズ：AS-CH（220K, 250K, 280K, 360K, 400K, 560K2） nocria Rシリーズ：AS-R（22K, 25K, 28K, 40K, 56K2） nocria SJシリーズ：AS-S（220J, 250J, 280J, 400J2, 560J2） nocria CEシリーズ：AS-（229CE7, 259CE7, 289CE7, 409CE7, 569CE7） nocria C-HKシリーズ：AS-C（22HK, 28HK, 40HK） | ○ | ○ | 無線 | 1 | エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されている機種のため、オプション機器は不要です。 アダプター（OP-J03BZ）別売タイプ。 有線LANアダプターには接続できません。 |
| | 2021 | nocria ZNシリーズ：AS-ZN（251L, 281L2, 401L2, 561L2, 631L2, 711L2） nocria DNシリーズ：AS-DN（221L, 251L, 281L2, 401L2, 561L2） nocria Xシリーズ：AS-X（221L, 251L, 281L, 401L2, 561L2, 631L2, 711L2, 801L2, 901L2） nocria XWシリーズ：AS-XW（221L, 251L, 281L, 401L2, 561L2, 631L2, 711L2, 801L2, 901L2） | ○ | ○ | 無線 | 1 | エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されている機種のため、オプション機器は不要です。 |

■ルームエアコン

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|---|---|--------------------|---|--|
| ダイキン工業 株式会社 | 2018 | RXシリーズ：S * VTRXS-W(-C), S * VTRXP-W(-C), S * VTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * VTAXS-W(-C), S * VTAXP-W(-C), S * VTAXV-W(-C) FXシリーズ：S * VTFXS-W(-C), S * VTFXP-W(-C), S * VTFXV-W(-C) CXシリーズ：S * VTCXS-W(-C), S * VTCXP-W(-C), S * VTCXV-W(-C) Eシリーズ：S * VTES-W(-C), S * VTEP-W(-C), S * VTEV-W(-C) DXシリーズ：S * VTDXS-W(-C), S * VTDXP-W(-C), S * VTDXV-W(-C) KXシリーズ：S * VTKXP-W SXシリーズ(risora)：S * VTSXS, S * VTSXP, S * VTSXV | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | SXシリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP084B41) が必要です。 他シリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP072A44) が必要です。 有線接続には有線LANアダプター (BRP061A41) が必要で す。 |
| | 2019 | RXシリーズ：S * WTRXS-W(-C), S * WTRXP-W(-C), S * WTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * WTAXS-W(-C), S * WTAXP-W(-C), S * WTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * WTDXS-W(-C), S * WTDXP-W(-C), S * WTDXV-W(-C) KXシリーズ：S * TKXP-W SXシリーズ(risora)：S * WTSXS, S * WTSX, S * WTSXV FXシリーズ：S * WTFXP-W(-C), S * WTFXS-W(-C), S * WTFXV-W(-C) CXシリーズ：S * WTCXP-W(-C), S * WTCXS-W(-C), S * WTCXV-W(-C) Eシリーズ：S * WTEP-W(-C), S * WTES-W(-C), S * WTEV-W(-C) | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | RX, AX, DXシリーズは、無線LANアダプター (BRP084B41相 当品) 内蔵機種のため、オプション機器は不要です。KXシ リーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP072A44) が必要 です。SXシリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP084B41) が必要です。FX, CX, Eシリーズの無線接 続には無線LANアダプター (BRP087A42) が必要で す。 有線接続には、有線LANアダプター (BRP061A41) が必要で す。 ※機種によっては無線LANアダプター・有線LANアダプター以外に必 要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。 |
| | 2020 | RXシリーズ：S * XTRXS-W(-C), S * XTRXP-W(-C), S * XTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * XTAXS-W(-C), S * XTAXP-W(-C), S * XTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * XTDXS-W(-C), S * XTDXP-W(-C), S * XTDXV-W(-C) HXシリーズ：S * XTHXP-W KXシリーズ：S * XTKXP-W MXシリーズ：S * XTMXS-W(-C) SXシリーズ(risora)：S * XTSXS, S * XTXP FXシリーズ：S * XTFXP-W(-C), S * XTFXS-W(-C), S * XTFXV-W(-C) CXシリーズ：S * XTCXP-W(-C), S * XTCXS-W, S * XTCXV-W Eシリーズ：S * XTEP-W, S * XTES-W, S * XTEV-W | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | RX, AX, DX, MX, SXシリーズは、無線LANアダプター内蔵機種 のため、オプション機器は不要です。HX, KX, CX, Eシリーズの 無線接続には無線LANアダプター (BRP087A42) が必要で す。FXシリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP084C41) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター (BRP061A41) が必要で す。 ※機種によっては無線LANアダプター・有線LANアダプター以外に必 要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。 |
| | 2021 | RXシリーズ：S * YTRXS-W(-C), S * YTRXP-W(-C), S * YTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * YTAXS-W(-C), S * YTAXP-W(-C), S * YTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * YTDXS-W(-C), S * YTDXP-W(-C), S * YTDXV-W(-C) HXシリーズ：S * YTHXS-W, S * YTHXP-W KXシリーズ：S * YTKXS-W, S * YTKXP-W MXシリーズ：S * YTMXS-W(-C) システムマルチ：C * RTV-W システムマルチ (コトラス)：C08VCCV | ○ | ○ | 無線 有線 無線 | 1 | RX, AX, DX, MXシリーズ、システムマルチ (コトラス) は、無 線LANアダプター内蔵機種のため、オプション機器は不要です。 HX, KXシリーズ、システムマルチの無線接続には無線LANアダ プター (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター (BRP061A41) が必要で す。 ※機種によっては無線LANアダプター・有線LANアダプター以外に必 要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。 |

■ルームエアコン

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費 電力量表示 | 接続 | | 備考 |
|--------------|------|---|----|-------------|----|---|---|
| 三菱電機 株式会社 | 2017 | MSZ-JXV2217,-JXV2517,-JXV2817/2817S,-JXV3617/3617S,-JXV4017S,-JXV5617S,-JXV6317S,-JXV7117S MSZ-X2217,-X2517,-X2817,-X3617,-X4017S,-X5617S,-X6317S,-X7117S MSZ-BXV2217,-BXV2517,-BXV2817,-BXV3617,-BXV4017S,-BXV5617S MSZ-L2217,-L2517,-L2817,-L3617,-L4017S,-L5617S MSZ-AXV2217,-AXV2517,-AXV2817/2817S,-AXV3617/3617S,-AXV4017S,-AXV5617S MSZ-S2217,-S2517,-S2817,-S3617,-S4017S,-S5617S | ○ | ○ | 無線 | 1 | 接続には、三菱電機製HEMSアダプター (HM-W002-AC) が必要です |
| | 2018 | MSZ-FZV4018S,-FZV5618S,-FZV6318S,-FZV7118S,-FZV8018S,-FZV9018S MSZ-FZ4018S,-FZ5618S,-FZ6318S,-FZ7118S,-FZ8018S,-FZ9018S MSZ-FLV2818,-FLV3618S,-FLV4018S,-FLV5618S,-FLV6318S,-FLV7118S MSZ-FL2818,-FL3618,-FL4018S,-FL5618S,-FL6318S,-FL7118S MSZ-VXV4018S,-VXV5618S,-VXV6318S,-VXV7118S MSZ-FD4018S,-FD5618S,-FD6318S,-FD7118S MSZ-ZXV2218,-ZXV2518,-ZXV2818/2818S,-ZXV3618/3618S,-ZXV4018S, MSZ-ZXV5618S,-ZXV6318S,-ZXV7118S,-ZXV8018S,-ZXV9018S MSZ-ZW2218,-ZW2518,-ZW2818/2818S,-ZW3618/3618S,-ZW4018S,-ZW5618S,-ZW6318S, MSZ-ZW7118S,-ZW8018S,-ZW9018S MSZ-HXV2518,-HXV2818S,-HXV4018S,-HXV5618S,-HXV6318S,-HXV7118S MSZ-ZD2518,-ZD2818S,-ZD4018S,-ZD5618S,-ZD6318S,-ZD7118S MSZ-NXV2218,-NXV2518,-NXV2818S,-NXV3618S,-NXV4018S,-NXV5618S MSZ-XD2218,-XD2518,-XD2818S,-XD3618S,-XD4018S,-XD5618S,-XD6318S MSZ-KXV2218,-KXV2518,-KXV2818/2818S,-KXV4018S,-KXV5618S MSZ-JXV2218,-JXV2518,-JXV2818/2818S,-JXV3618/3618S,-JXV4018S,-JXV5618S,-JXV6318S,-JXV7118S MSZ-X2218,-X2518,-X2818,-X3618,-X4018S,-X5618S,-X6318S,-X7118S MSZ-BXV2218,-BXV2518,-BXV2818,-BXV3618,-BXV4018S,-BXV5618S MSZ-L2218,-L2518,-L2818,-L3618,-L4018S,-L5618S MSZ-AXV2218,-AXV2518,-AXV2818/2818S,-AXV3618/3618S,-AXV4018S,-AXV5618S MSZ-S2218,-S2518,-S2818,-S3618,-S4018S,-S5618S | ○ | ○ | 無線 | 1 | 接続には、三菱電機製HEMSアダプター (HM-W002-AC) が必要です |
| | 2019 | MSZ-FZV4019S,-FZV5619S,-FZV6319S,-FZV7119S,-FZV8019S,-FZV9019S MSZ-FZ4019S,-FZ5619S,-FZ6319S,-FZ7119S,-FZ8019S,-FZ9019S MSZ-VXV4019S,-VXV5619S,-VXV6319S,-VXV7119S MSZ-FD4019S,-FD5619S,-FD6319S,-FD7119S MSZ-ZXV2219,-ZXV2519,-ZXV2819/2819S,-ZXV3619/3619S,-ZXV4019S,-ZXV5619S,-ZXV6319S, MSZ-ZXV7119S,-ZXV8019S,-ZXV9019S MSZ-ZW2219,-ZW2519,-ZW2819/2819S,-ZW3619/3619S,-ZW4019S,-ZW5619S,-ZW6319S,-ZW7119S, MSZ-ZW8019S,-ZW9019S MSZ-HXV2519,-HXV2819S,-HXV4019S,-HXV5619S,-HXV6319S,-HXV7119S MSZ-ZD2519,-ZD2819S,-ZD4019S,-ZD5619S,-ZD6319S,-ZD7119S MSZ-NXV2219,-NXV2519,-NXV2819S,-NXV3619S,-NXV4019S,-NXV5619S MSZ-XD2219,-XD2519,-XD2819S,-XD3619S,-XD4019S,-XD5619S,-XD6319S MSZ-KXV2219,-KXV2519,-KXV2819/2819S,-KXV4019S,-KXV5619S MSZ-JXV2219,-JXV2519,-JXV2819/2819S,-JXV3619/3619S,-JXV4019S,-JXV5619S,-JXV6319S,-JXV7119S MSZ-X2219,-X2519,-X2819,-X3619,-X4019S,-X5619S,-X6319S,-X7119S MSZ-BXV2219,-BXV2519,-BXV2819,-BXV3619,-BXV4019S,-BXV5619S MSZ-R2219,-R2519,-R2819,-R3619,-R4019S,-R5619S MSZ-AXV2219,-AXV2519,-AXV2819/2819S,-AXV3619/3619S,-AXV4019S,-AXV5619S MSZ-S2219,-S2519,-S2819,-S3619,-S4019S,-S5619S | ○ | ○ | 無線 | 1 | |

■ルームエアコン

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|---|---|----|---|---|
| パナソニック 株式会社 | 2017 | EXシリーズ CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) 【W】 CS-E (227CZ, 257CZ, 287CZ, 407C2Z, 567C2Z, 637C2Z) 【W】 CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) 【W】 CS- (22DEE5, 25DEE5, 28DEE5, 40DEE5, 22DEXJ, 25DEXJ, 28DEXJ, 36DEXJ) 【W】 CS- (40DEX2J, 56DEX2J, 63DEX2J, 71DEX2J, 227CEE, 257CEE, 287CEE, 367CEE) 【W】 CS- (407CE2E, 567CE2E, 637CE2E, 717CE2E) 【W】 CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) 【C】 CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) 【C】 Fシリーズ CS-F (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2, 227CZ, 257CZ, 287CZ, 407C2Z, 567C2Z) 【W】 CS- (227CFR, 257CFR, 287CFR, 407CFR2, 567CFR2) 【W】 CS- (227CF, 257CF, 287CF, 367CF2, 407CF2, 567CF2) 【W】 CS- (22DFE5, 25DFE5, 28DFE5, 40DFE5, 22DFJ, 25DFJ, 28DFJ, 40DF2J) 【W】 CS- (227CFE, 257CFE, 287CFE, 367CF2E, 407CF2E, 567CF2E) 【W】 CS- (22BBK, 25BBK, 28BBK, 36BBK2, 40BBK2, 56BBK2) 【W】 GXシリーズ CS-GX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2) 【W】 CS- (227CGX, 257CGX, 287CGX, 367CGX, 407CGX2, 567CGX2) 【W】 CS- (22DGE5, 25DGE5, 28DGE5, 40DGE5, 22DGXK, 25DGXK, 28DGXK, 40DGX2K, 56DGX2K) 【W】 CS- (22DGXY, 25DGXY, 28DGXY, 40DGX2Y) 【W】 CS- (227CGE, 257CGE, 287CGE, 367CGE, 407CG2E, 567CG2E) 【W】 Jシリーズ CS-J (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2) CS- (227CJ, 257CJ, 287CJ, 367CJ2, 407CJ2, 567CJ2, 227CJE, 257CJE, 287CJE) 【W】 CS- (367CJ2E, 407CJ2E, 567CJ2E) 【W】 SXシリーズ CS-SX (227C, 257C, 287C, 407C2, 567C2) 【W】 CS- (227CSX, 257CSX, 287CSX, 407CSX2, 567CSX2) 【W】 UBシリーズ CS-UB (287CC2, 407CC2, 567CC2) 【W】 UXシリーズ CS-UX (257C2, 287C2, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) 【W】 VEシリーズ CS- (22DVE5, 25DVE5, 28DVE5, 36DVE5, 40DV2E5, 56DV2E5, 63DV2E5, 71DV2E5, 80DV2E5) 【W】 Zシリーズ CS- (22DZE5, 25DZE5, 28DZE5, 40DZE5) 【W】 WXシリーズ CS-WX (407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) 【W】 Xシリーズ CS-X (227C, 257C, 287C, 367C, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) 【W】 CS-X (227CZ, 257CZ, 287CZ, 407C2Z, 567C2Z, 637C2Z, 717C2Z, 807C2Z, 907C2Z) 【W】 CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) 【W】 CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) 【W】 CS- (227CXE, 257CXE, 287CXE, 287CX2E, 367CXE, 367CX2E, 407CXE, 407CX2E) 【W】 CS- (567CX2E, 637CX2E, 717CX2E, 807CX2E, 907CX2E) 【W】 CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) 【C】 CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) 【C】 XSシリーズ CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) 【W】 CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) 【C】 | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には、無線アダプタ (CF-TA9) 及び、 無線ゲートウェイ (メディアコンバータ) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン (アダプタ) とメディアコンバータ間は無線接続となり、 メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。 |
|----------------|------|--|---|---|----|---|---|

■ルームエアコン

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 | |
|----------------|------|---|---|-------------|----------|------------|---|----------------------------|
| パナソニック 株式会社 | 2018 | <p><u>AXシリーズ</u> CS-AX (228C, 258C, 288C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2) [W] CS- (228CAX, 258CAX, 288CAX, 408CAX2, 568CAX2, 638CAX2, 718CAX2, 808CAX2) [W] CS- (228CAE, 258CAE, 288CAE, 408CA2E, 568CA2E, 638CA2E, 718CA2E, 808CA2E) [W] CS- (22HAE6, 25HAE6, 28HAE6, 40HA2E6, 56HA2E6, 63HA2E6, 22HAXK, 28HAXK, 40HAX2K, 56HAX2K) [W]</p> <p><u>EXシリーズ</u> CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [W] CS-E (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z, 638C2Z) [W] CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [W] CS- (228CEE, 258CEE, 288CEE, 368CEE, 408CE2E, 568CE2E, 638CE2E, 718CE2E) [W] CS- (22HEE6, 25HEE6, 28HEE6, 40HE2E6, 56HE2E6) [W] CS- (22HEXJ, 25HEXJ, 28HEXJ, 36HEXJ, 40HEX2J, 56HEX2J, 63HEX2J, 71HEX2J) [W] CS- (22HEXK, 25HEXK, 28HEXK, 36HEXK, 40HEX2K, 56HEX2K, 63HEX2K, 71HEX2K) [W] CS- (22HEXBK, 25HEXBK, 28HEXBK, 36HEXBK, 40HEX2BK, 56HEX2BK, 63HEX2BK, 71HEX2BK) [-] CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [C] CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [C]</p> <p><u>Fシリーズ</u> CS-F (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2, 228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z) [W] CS- (228CFR, 258CFR, 288CFR, 408CFR2, 568CFR2) [W] CS- (228CF, 258CF, 288CF, 368CF2, 408CF2, 568CF2) [W] CS- (22HFE6, 25HFE6, 28HFE6, 40HF2E6, 22HFJ, 25HFJ, 28HFJ, 40HF2J) [W] CS- (228CFE, 258CFE, 288CFE, 408CF2E) [W]</p> <p><u>GXシリーズ</u> CS-GX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2) [W] CS- (228CGX, 258CGX, 288CGX, 368CGX, 408CGX2, 568CGX2) [W] CS- (228CGE, 258CGE, 288CGE, 368CGE, 408CG2E, 568CG2E) [W]</p> <p><u>Jシリーズ</u> CS-J (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2) [W] CS- (228CJ, 258CJ, 288CJ, 368CJ2, 408CJ2, 568CJ2) [W] CS- (228CJE, 258CJE, 288CJE, 368CJ2E, 408CJ2E, 568CJ2E) [W] CS- (22HJK, 25HJK, 28HJK, 40HJ2K, 56HJ2K) [W]</p> <p><u>TXシリーズ</u> CS-TX (228C, 258C, 288C2, 408C2, 568C2, 638C2) [W]</p> <p><u>VEシリーズ</u> CS- (22HVE6, 25HVE6, 28HVE6, 36HVE6, 40HV2E6, 56HV2E6) [W] CS- (63HV2E6, 71HV2E6, 80HV2E6, 90HV2E6) [W]</p> <p><u>Zシリーズ</u> CS- (22HZE6, 25HZE6, 28HZE6, 40HZ2E6) [W]</p> <p><u>WXシリーズ</u> CS-WX (408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W]</p> <p><u>Xシリーズ</u> CS-X (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-X (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z, 638C2Z, 718C2Z, 808C2Z, 908C2Z) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [W] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [W] CS- (228CXE, 258CXE, 288CXE, 288CX2E, 368CXE, 368CX2E, 408CXE, 408CX2E) [W] CS- (568CX2E, 638CX2E, 718CX2E, 808CX2E, 908CX2E) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [C] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [C]</p> <p><u>XSシリーズ</u> CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [C]</p> | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には、無線アダプタ (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバータ) (CF-TC7B) が必要です。 ※無線アダプタ～メディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータ～ルータ間は有線LAN接続となります | |
| | | | <p><u>CS-WX (408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W]</u></p> <p><u>Xシリーズ</u> CS-X (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-X (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z, 638C2Z, 718C2Z, 808C2Z, 908C2Z) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [W] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [W] CS- (228CXE, 258CXE, 288CXE, 288CX2E, 368CXE, 368CX2E, 408CXE, 408CX2E) [W] CS- (568CX2E, 638CX2E, 718CX2E, 808CX2E, 908CX2E) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [C] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [C]</p> <p><u>XSシリーズ</u> CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [C]</p> | ○ | ○ | 有線 | 1 | 無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 |
| | | | <p><u>AXシリーズ</u> CS-AX (229C, 259C, 289C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2) [W] CS-A (229CZ, 259CZ, 289CZ, 409C2Z, 569C2Z, 639C2Z, 719C2Z, 809C2Z) [W] CS- (229CAX, 259CAX, 289CAX, 409CAX2, 569CAX2, 639CAX2, 719CAX2, 809CAX2) [W] CS- (229CAE, 259CAE, 289CAE, 409CA2E, 569CA2E, 639CA2E, 719CA2E, 809CA2E) [W] CS- (229CAXE7, 259CAXE7, 289CAXE7, 409CAX2E7, 569CAX2E7, 639CAX2E7) [-] CS- (229CAXK, 289CAXK, 409CAX2K, 569CAX2K) [-]</p> <p><u>EXシリーズ</u> CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2) [W] CS-E (229CZ, 259CZ, 289CZ, 409C2Z, 569C2Z, 639C2Z) [W] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX2, 569CEX2, 639CEX2, 719CEX2) [W] CS- (229CEE, 259CEE, 289CEE, 369CEE, 409CE2E, 569CE2E, 639CE2E, 719CE2E) [W] CS- (229CEXE7, 259CEXE7, 289CEXE7, 409CEX2E7, 569CEX2E7) [-] CS- (229CEXJ, 259CEXJ, 289CEXJ, 369CEXJ, 409CEX2J, 569CEX2J, 639CEX2J, 719CEX2J) [-] CS- (229CEXK, 259CEXK, 289CEXK, 369CEXK, 409CEX2K, 569CEX2K, 639CEX2K, 719CEX2K) [-] CS- (229CEXBK, 259CEXBK, 289CEXBK, 369CEXBK, 409CEX2BK, 569CEX2BK, 639CEX2BK, 719CEX2BK) [-] CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2) [C] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX2, 569CEX2, 639CEX2, 719CEX2) [C]</p> <p><u>Fシリーズ</u> CS-F (229C, 259C, 289C, 369C2, 409C2, 569C2, 229CZ, 259CZ, 289CZ, 409C2Z, 569C2Z) [W] CS- (229CFR, 259CFR, 289CFR, 409CFR2, 569CFR2) [W] CS- (229CF, 259CF, 289CF, 369CF2, 409CF2, 569CF2) [W] CS- (229CFE, 259CFE, 289CFE, 369CF2E, 409CF2E, 569CF2E) [W] CS- (229CFE7, 259CFE7, 289CFE7, 409CF2E7) [-] CS- (22BBL, 25BBL, 28BBL, 36BBL2, 40BBL2, 56BBL2) [W]</p> <p><u>GXシリーズ</u> CS-GX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C2, 569C2) [W] CS- (229CGX, 259CGX, 289CGX, 369CGX, 409CGX2, 569CGX2) [W] CS- (229CGE, 259CGE, 289CGE, 369CGE, 409CG2E, 569CG2E) [W]</p> <p><u>Jシリーズ</u> CS-J (229C, 259C, 289C, 369C2, 409C2, 569C2) [W] CS- (229CJ, 259CJ, 289CJ, 369CJ2, 409CJ2, 569CJ2) [W] CS- (229CJE, 259CJE, 289CJE, 369CJ2E, 409CJ2E, 569CJ2E) [W] CS- (229CJK, 259CJK, 289CJK, 409CJ2K, 569CJ2K) [-]</p> <p><u>Zシリーズ</u> CS- (229CZE7, 259CZE7, 289CZE7, 409CZ2E7, 569CZ2E7) [-]</p> <p><u>CY床置き</u> CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [W], CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [T]</p> <p><u>UX 寒冷地</u> CS-UX (259C2, 289C2, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2) [W]</p> <p><u>TX 寒冷地</u> CS-TX (229C, 259C, 289C2, 409C2, 569C2, 639C2) [W]</p> <p><u>CW 天井2方向</u> CS-B (409CW2, 509CW2) [-]</p> <p><u>CC 天井1方向</u> CS-B (229CC2, 259CC2, 289CC2, 369CC2, 409CC2, 509CC2, 569CC2) [-]</p> <p><u>CA フリービルトイン</u> CS-B (229CK2, 259CK2, 289CK2, 369CK2, 409CK2) [-] CS-B (289CA2, 409CA2) [-]</p> <p><u>VEシリーズ</u> CS- (229CVE7, 259CVE7, 289CVE7, 369CVE7, 409CV2E7, 569CV2E7) [-] CS- (639CV2E7, 719CV2E7, 809CV2E7, 909CV2E7) [-]</p> <p><u>WXシリーズ</u> CS-WX (409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W]</p> <p><u>Xシリーズ</u> CS-X (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 289CX2, 369CX, 369CX2, 409CX, 409CX2) [W] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [W] CS- (229CXE, 259CXE, 289CXE, 289CX2E, 369CXE, 369CX2E, 409CXE, 409CX2E) [W] CS- (569CX2E, 639CX2E, 719CX2E, 809CX2E, 909CX2E) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 289CX2, 369CX, 369CX2, 409CX, 409CX2) [C] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [C]</p> <p><u>XSシリーズ</u> CS-XS (229C, 259C, 289C, 289C2, 369C, 369C2, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] CS-XS (229C, 259C, 289C, 289C2, 369C, 369C2, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [C]</p> | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 |

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|----------------|---|--|----|-------------|----------|--|----------------------------|
| パナソニック 株式会社 | 2020 | UX 寒冷地 CS-UX (250D2, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W] TX 寒冷地 CS-TX (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2) [W] Xシリーズ CS-X (220D, 250D, 280D, 360D, 400D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W] CS- (220DX, 250DX, 280DX, 280DX2, 360DX, 360DX2, 400DX, 400DX2) [W][C] CS- (560DX2, 630DX2, 710DX2, 800DX2, 900DX2) [W][C] CS- (220DXE, 250DXE, 280DXE, 280DX2E, 360DXE, 360DX2E, 400DXE, 400DX2E) [W] CS- (560DX2E, 630DX2E, 710DX2E, 800DX2E, 900DX2E) [W] XSシリーズ CS-XS (220D, 250D, 280D, 280D2, 360D, 360D2, 400D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W][C] VEシリーズ CS- (220DVE8, 250DVE8, 280DVE8, 360DVE8, 400DV2E8, 560DV2E8) [-] CS- (630DV2E8, 710DV2E8, 800DV2E8, 900DV2E8) [-] | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 |
| | | AXシリーズ CS-AX (220D, 250D, 280D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2) [W] CS-A (220DZ, 250DZ, 280DZ, 400D2Z, 560D2Z, 630D2Z, 710D2Z, 800D2Z) [W] CS- (220DAX, 250DAX, 280DAX, 400DAX2, 560DAX2, 630DAX2, 710DAX2, 800DAX2) [W] CS- (220DAE, 250DAE, 280DAE, 400DA2E, 560DA2E, 630DA2E, 710DA2E, 800DA2E) [W] CS- (220DAXE8, 250DAXE8, 280DAXE8, 400DAX2E8, 560DAX2E8, 630DAX2E8) [-] CS- (220DAXK, 280DAXK, 400DAX2K, 560DAX2K) [-] EXシリーズ CS-EX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W][C] CS- (220DEX, 250DEX, 280DEX, 360DEX, 400DEX2, 560DEX2, 630DEX2, 710DEX2) [W][C] CS- (220DEE, 250DEE, 280DEE, 360DEE, 400DE2E, 560DE2E, 630DE2E, 710DE2E) [W] CS-E (220DZ, 250DZ, 280DZ, 400D2Z, 560D2Z, 630D2Z) [W] CS- (220DEXE8, 250DEXE8, 280DEXE8, 400DEX2E8, 560DEX2E8) [-] CS- (220DEXJ, 250DEXJ, 280DEXJ, 360DEXJ, 400DEX2J, 560DEX2J, 630DEX2J, 710DEX2J) [-] CS- (220DEXK, 250DEXK, 280DEXK, 360DEXK, 400DEX2K, 560DEX2K, 630DEX2K, 710DEX2K) [-] CS- (220DEXBK, 250DEXBK, 280DEXBK, 360DEXBK, 400DEX2BK, 560DEX2BK, 630DEX2BK, 710DEX2BK) [-] GXシリーズ CS-GX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2) [W] CS- (220DGX, 250DGX, 280DGX, 360DGX, 400DGX2, 560DGX2, 630DGX2) [W] CS- (220DGE, 250DGE, 280DGE, 360DGE, 400DG2E, 560DG2E, 630DG2E) [W] Jシリーズ CS-J (220D, 250D, 280D, 360D2, 400D2, 560D2) [W] CS- (220DJ, 250DJ, 280DJ, 360DJ2, 400DJ2, 560DJ2) [W] CS- (220DJE, 250DJE, 280DJE, 360DJ2E, 400DJ2E, 560DJ2E) [W] CS- (220DJK, 250DJK, 280DJK, 400DJ2K, 560DJ2K) [-] | | | | | |
| | K 寒冷地 CS-K (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2) [W] Fシリーズ CS-F (220D, 250D, 280D, 360D2, 400D2, 560D2, 220DZ, 250DZ, 280DZ, 400D2Z, 560D2Z) [W] CS- (220DFR, 250DFR, 280DFR, 400DFR2, 560DFR2) [W] CS- (220DFL, 250DFL, 280DFL, 360DFL2, 400DFL2, 560DFL2) [W] CS- (220DFE, 250DFE, 280DFE, 360DF2E, 400DF2E, 560DF2E) [W] CS- (220DFE8, 250DFE8, 280DFE8, 400DF2E8) [-] Zシリーズ CS- (220DZE8, 250DZE8, 280DZE8, 400DZ2E8, 560DZ2E8) [-] マルチ天井二方向 CS-MB (160, 220, 280, 360, 400, 500) DC2 [-] マルチ天井二方向 CS-MB (400, 500) DW2 [-] マルチ壁ビル CS-MB (220, 280, 360, 400, 500) DK2 [-] マルチフリービルトイン CS-MB (280, 400) DA2 [-] マルチ床置き CS-MB (280, 400, 500) DY2 [W][T] マルチ壁掛け CS-MJ (220, 250, 280, 360, 400, 500) D2 [W][C] | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバーター間は無線接続となり、メディアコンバーターとルータ間は有線LAN接続となります。 | |
| 2021 | UX 寒冷地 CS-UX (251D2, 281D2, 401D2, 561D2, 631D2, 711D2) [W] TX 寒冷地 CS-TX (221D, 251D, 281D2, 401D2, 561D2, 631D2) [W] Xシリーズ CS-X (221D, 251D, 281D, 361D, 401D, 401D2, 561D2, 631D2, 711D2, 801D2, 901D2) [W] CS- (221DX, 251DX, 281DX, 281DX2, 361DX, 361DX2, 401DX, 401DX2) [W][C] CS- (561DX2, 631DX2, 711DX2, 801DX2, 901DX2) [W][C] CS- (221DXE, 251DXE, 281DXE, 281DX2E, 361DXE, 361DX2E, 401DXE, 401DX2E) [W] CS- (561DX2E, 631DX2E, 711DX2E, 801DX2E, 901DX2E) [W] XSシリーズ CS-XS (221D, 251D, 281D, 281D2, 361D, 361D2, 401D, 401D2, 561D2, 631D2, 711D2, 801D2, 901D2) [W/C] VEシリーズ CS- (221DVE9, 251DVE9, 281DVE9, 361DVE9, 401DV2E9, 561DV2E9) [-] CS- (631DV2E9, 711DV2E9, 801DV2E9, 901DV2E9) [-] AXシリーズ CS-AX (221D, 251D, 281D, 401D2, 561D2, 631D2, 711D2, 801D2) [W] CS- (221DAX, 251DAX, 281DAX, 401DAX2, 561DAX2, 631DAX2, 711DAX2, 801DAX2) [W] CS-A (221DZ, 251DZ, 281DZ, 401D2Z, 561D2Z, 631D2Z, 711D2Z, 801D2Z) [W] CS- (221DAE, 251DAE, 281DAE, 401DA2E, 561DA2E, 631DA2E, 711DA2E, 801DA2E) [W] CS- (221DAXE9, 251DAXE9, 281DAXE9, 401DAX2E9, 561DAX2E9, 631DAX2E9) [-] CS- (221DAXK, 281DAXK, 401DAX2K, 561DAX2K) [-] EXシリーズ CS- (221DEX, 251DEX, 281DEX, 361DEX, 401DEX2, 561DEX2, 631DEX2, 711DEX2) [W][C] CS-E (221DZ, 251DZ, 281DZ, 401D2Z, 561D2Z, 631D2Z) [W] CS-EX (221D, 251D, 281D, 361D, 401D2, 561D2, 631D2, 711D2) [W][C] CS- (221DEE, 251DEE, 281DEE, 361DEE, 401DE2E, 561DE2E, 631DE2E, 711DE2E) [W] CS- (221DEXE9, 251DEXE9, 281DEXE9, 401DEX2E9, 561DEX2E9) [-] CS- (221DEXJ, 251DEXJ, 281DEXJ, 361DEXJ, 401DEX2J, 561DEX2J, 631DEX2J, 711DEX2J) [-] CS- (221DEXK, 251DEXK, 281DEXK, 361DEXK, 401DEX2K, 561DEX2K, 631DEX2K, 711DEX2K) [-] CS- (221DEXBK, 251DEXBK, 281DEXBK, 361DEXBK, 401DEX2BK, 561DEX2BK, 631DEX2BK, 711DEX2BK) [-] GXシリーズ CS-GX (221D, 251D, 281D, 361D, 401D2, 561D2, 631D2) [W] CS- (221DGX, 251DGX, 281DGX, 361DGX, 401DGX2, 561DGX2, 631DGX2) [W] CS- (221DGE, 251DGE, 281DGE, 361DGE, 401DG2E, 561DG2E, 631DG2E) [W] Jシリーズ CS-J (221D, 251D, 281D, 361D2, 401D2, 561D2) [W] CS- (221DJ, 251DJ, 281DJ, 361DJ2, 401DJ2, 561DJ2) [W] CS- (221DJE, 251DJE, 281DJE, 361DJ2E, 401DJ2E, 561DJ2E) [W] CS- (221DJK, 251DJK, 281DJK, 401DJ2K, 561DJ2K) [-] Zシリーズ CS- (221DZE9, 251DZE9, 281DZE9, 401DZ2E9, 561DZ2E9) [-] | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 | |
| | K 寒冷地 CS-K (221D, 251D, 281D2, 401D2, 561D2) [W] Fシリーズ CS-F (221D, 251D, 281D, 361D2, 401D2, 561D2, 221DZ, 251DZ, 281DZ, 401D2Z, 561D2Z) [W] CS- (221DFR, 251DFR, 281DFR, 401DFR2, 561DFR2) [W] CS- (221DFL, 251DFL, 281DFL, 361DFL2, 401DFL2, 561DFL2) [W] CS- (221DFE, 251DFE, 281DFE, 361DF2E, 401DF2E, 561DF2E) [W] CS- (221DFE9, 251DFE9, 281DFE9, 401DF2E9) [-] | | | | | | ○ |

■ルームエアコン

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|-------------|------|---|----|-------------|----------|------------|---|
| 株式会社 コロナ | 2019 | エアコン (Sシリーズ) CSH-S2219R, CSH-S2519R, CSH-S2819R, CSH-S4019R2, CSH-S5619R2 エアコン (SKシリーズ) CSH-S2219RK2, CSH-S2519RK2, CSH-S2819RK2, CSH-S4019RK2, CSH-S5619RK2 エコ暖クールエアコン ERS-FA8740X, ERS-FA8756X | ○ | - | 無線 | 1 | 接続には、無線アダプタ (HMA-2) が必要です。 全てECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。 |
| | 2020 | エアコン (Sシリーズ) CSH-S2220R, CSH-S2520R, CSH-S2820R, CSH-S4020R2, CSH-S5620R2 エアコン (SKシリーズ) CSH-S2220RK2, CSH-S2520RK2, CSH-S2820RK2, CSH-S4020RK2, CSH-S5620RK2 | | | | | |

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|---------------|------|---|----|-------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 株式会社 長府製作所 | 2017 | 02シリーズ : EHP-4602BZPS, EHP-3702AE, EHP-3702AZPS, EHP-4602BE, EHP-3702AZP, EHP-3702A EHP-4602BZP, EHP-4602B, EHP-3702AZ, EHP-3702A-E2, EHP-4602BZ, EHP-4602B-E2 EHP-3702AX, EHP-3702A-I-E2, EHP-3702BX, EHP-4602B-I-E2, EHP-4602BX, EHP-3702BZPS EHP-3702AX-E2, EHP-3702AZP-K, EHP-3702BX-E2, EHP-4602BZP-K, EHP-4602BX-E2 EHP-3702AZ-K, EHP-3702BX-I, EHP-4602BZ-K, EHP-4602BX-I, EHP-3702BX-K, EHP-5502BZ EHP-4602BX-K, EHP-5502BZ-E2, EHP-4602B-K, EHP-3702CXP, EHP-3702BX-M, EHP-4602CXP EHP-3702BX-I-K, EHP-3702CXP-E2, EHP-4602BX-I-K, EHP-4602CXP-E2, EHP-4602BX-I-K, EHP-4602BA | ○ | - | 有線 | 1 | 有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-1) が必要です。 |
| | 2019 | 02シリーズ : EHP-3702AZ-H 03シリーズ : EHP-3703BZPS, EHP-3703AZPS, EHP-4603BZPS, EHP-3703AZP, EHP-4603BZP EHP-3703AZ, EHP-4603BZ, EHP-5503BZ, EHP-3703CXP, EHP-4603CXP, EHP-3703AX, EHP-3703BX, EHP-3703BX-I, EHP-3703BX-M, EHP-4603BX, EHP-4603BX-I EHP-3703AE, EHP-4603BE, EHP-3703BA, EHP-4603BA, EHP-3703A, EHP-4603B EHP-5503BZ-E2, EHP-3703CXP-E2, EHP-4603CXP-E2, EHP-3703AX-E2, EHP-3703BX-E2, EHP-4603BX-E2, EHP-3703A-E2 EHP-3703A-I-E2, EHP-4603B-E2, EHP-4603B-I-E2, EHP-3703AZP-K EHP-4603BZP-K, EHP-3703AZ-K, EHP-4603BZ-K, EHP-3703BX-K EHP-4603BX-K, EHP-3703BX-I-K, EHP-4603BX-I-K, EHP-4603B-K, EHP-3703AZ-H | ○ | - | 有線 | 1 | 有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-1) が必要です。 |

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|----|---|---|
| 三菱電機 株式会社 | 2016 | SRT-P552UB, SRT-P552B, SRT-PK552UBD, SRT-P462UB, SRT-P462B, SRT-P372UB, SRT-P372B, SRT-PK462UBD, SRT-PK372UBD SRT-S552U, SRT-S552, SRT-W552, SRT-SK552UD, SRT-SK552D, SRT-WK552D, SRT-S462U SRT-S462, SRT-S372U, SRT-S372, SRT-W462, SRT-W372, SRT-W372D, SRT-SK462UD SRT-SK462D, SRT-SK372UD, SRT-SK372D, SRT-WK462D, SRT-WK372D SRT-S432UZ, SRT-S432Z, SRT-S372UZ, SRT-S372Z, SRT-W432Z, SRT-W372Z, SRT-W302D SRT-C462, SRT-C372, SRT-N552, SRT-N462, SRT-N372, SRT-NK462D, SRT-NK372D | - | ○ | 無線 | 1 | 接続には、三菱電機製HEMSアダプター (GT-HEM2) が必要です。 |
| | 2017 | SRT-P553UB, SRT-P553B, SRT-PK553UBD, SRT-P463UB, SRT-P463B, SRT-P373UB, SRT-P373B SRT-PK463UBD, SRT-PK373UBD, SRT-S463U-SP, SRT-S373U-SP, SRT-S433UZ-SP, SRT-S373UZ-SP SRT-S553U, SRT-S553, SRT-W553, SRT-SK553UD, SRT-SK553D, SRT-WK553D, SRT-S463U SRT-S463, SRT-S373U, SRT-S373, SRT-W463, SRT-W373, SRT-W373D, SRT-SK463UD SRT-SK463D, SRT-SK373UD, SRT-SK373D, SRT-WK463D, SRT-WK373D SRT-S433UZ, SRT-S433Z, SRT-S373UZ, SRT-S373Z, SRT-W433Z, SRT-W373Z, SRT-W303D SRT-C463, SRT-C373 | ○ | ○ | 無線 | 1 | 接続には、三菱電機製HEMSアダプター (GT-HEM2) が必要です。 |
| | 2018 | SRT-P554UB, SRT-P464UB, SRT-P374UB, SRT-P554B, SRT-P464B, SRT-P374B, SRT-PK554UBD SRT-PK464UBD, SRT-PK374UBD SRT-S554U, SRT-S464U, SRT-S374U, SRT-S434UZ, SRT-S374UZ, SRT-S464UA, SRT-S374UA SRT-S554, SRT-S464, SRT-S374, SRT-S464A, SRT-S374A, SRT-SK554U, SRT-SK464U, SRT-SK374U SRT-SK554D, SRT-SK464D, SRT-SK374D, SRT-SK554, SRT-SK464, SRT-SK374 SRT-W464, SRT-W374, SRT-W304, SRT-W434Z, SRT-W374Z, SRT-C464, SRT-C374, SRT-WK464D SRT-WK374D, SRT-WK464, SRT-WK374 SRT-W464-WB, SRT-W374-WB, SRT-P554UB-E5, SRT-P464UB-E5, SRT-P374UB-E5, SRT-S464UA-E5 SRT-S374UA-E5, SRT-S434UZ-E5, SRT-S374UZ-E5, SRT-SK464UD-E5, SRT-SK374UD-E5 SRT-S464A-E5, SRT-S374A-E5 | ○ | ○ | 無線 | 1 | 接続には、三菱電機製HEMSアダプター (GT-HEM3) が必要です。 |

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|---|---|----------|---|---|
| 株式会社 コロナ | 2016 | AX4シリーズ : CHP-HXE37AX4, CHP-HXE46AX4, CHP-HXE37AX4K, CHP-HXE46AX4K CHP-ED302AX4, CHP-ED372AX4, CHP-E37AX4, CHP-E46AX4 CHP-37AX4, CHP-46AX4, CHP-37AX4-2, CHP-E37AX4, CHP-E46AX4 CHP-37AX4JE, CHP-37AX4JJ, CHP-46AX4JE, CHP-46AX4JJ CHP-37AX4K, CHP-46AX4K, CHP-37AX4K-2, CHP-46AX4K-2 CHP-E37AX4K, CHP-ES46AX4, CHP-S46AX4K CHP-S46AX4K-2, CHP-ES46AX4K, CHP-ES46AX4K-2 CHP-37AX4KJE, CHP-46AX4KJE, CHP-S30AX4, CHP-A32AX4 AX3シリーズ : CHP-37AX3-7, CHP-46AX3-7, CHP-37AX3K-7, CHP-46AX3K-7 CHP-46ATX3, CHP-46ATX3K SAX4シリーズ : CHP-37SAX4, CHP-46SAX4 | ○ | - | 有線 | 1 | 接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。 |
| | 2017-2018 | AY1シリーズ※: CHP-HXE37AY1, CHP-HXE46AY1, CHP-HXE37AY1K, CHP-HXE46AY1K, CHP-37AY1, CHP-37AY1K, CHP-37AY1-2, CHP-37AY1K-2, CHP-E37AY1, CHP-E37AY1K CHP-46AY1, CHP-46AY1K, CHP-46AY1K-2 CHP-E46AY1, CHP-S30AY1, CHP-S46AY1K, CHP-S46AY1K-2 CHP-ES46AY1, CHP-ES46AY1K CHP-E372AY1, CHP-ED372AY1, CHP-E462AY1, CHP-ED302AY1 AX5シリーズ※: CHP-HXE37AX5, CHP-HXE46AX5 CHP-HXE37AX5K, CHP-HXE46AX5K AX5シリーズ※: CHP-37AX5, CHP-46AX5, CHP-E37AX5, CHP-E46AX5, CHP-ES46AX5 CHP-37AX5-2, CHP-37AX5K, CHP-46AX5K CHP-E37AX5K, CHP-S46AX5K, CHP-E46AX5K, CHP-ED302AX5 CHP-E372AX5, CHP-ED372AX5, CHP-E462AX5, CHP-37AX5K-2, CHP-46AX5K-2 CHP-S46AX5K-2, CHP-S30AX5, CHP-S30AX5-1 CHP-S30AX5E-4, CHP-S30AX5JE-4, CHP-S30AX5J-4, CHP-S30AX5JJ-4 CHP-37AX5-4, CHP-37AX5K-7, CHP-46AX5K-7 AX5シリーズ : CHP-18AX5-2 | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。 ※ソーラーモードプラス機能に対応 (ホームコントローラバージョン5.17D以上で対応) |
| | 2019 | AY2シリーズ : CHP-37AY2, CHP-46AY2, CHP-37AY2-2, CHP-E37AY2, CHP-E46AY2, CHP-ED302AY2, CHP-E372AY2, CHP-E462AY2, CHP-ES46AY2, CHP-HXE37AY2, CHP-HXE46AY2, CHP-37AY2K, CHP-46AY2K, CHP-37AY2K-2, CHP-46AY2K-2, CHP-E37AY2K, CHP-S46AY2K, CHP-S46AY2K-2, CHP-ES46AY2K, CHP-HXE37AY2K CHP-HXE46AY2K, CHP-37AY2JE, CHP-46AY2JE, CHP-37AY2JJ, CHP-46AY2JJ, CHP-S30AY2, CHP-37SAY2, CHP-46SAY2, CHP-37AY2KJE, CHP-46AY2KJE NY2シリーズ : CHP-37NY2, CHP-46NY2, CHP-S30NY2, CHP-37NY2JJ, CHP-46NY2JJ, CHP-37NY2K, CHP-46NY2K, CUF-Xシリーズ : CUF-37X1, CUF-46X1, CUF-37X2, CUF-E37X1, CUF-E46X1, CUF-37WX1, CUF-46WX1, CUF-E37X3, CUF-E46X3, CUF-37X2K, CUF-46X2K, CUF-30X2, CUS-37X1, CUS-46X1 HHP-AY2シリーズ : HHP-Y37AY2, HHP-Y46AY2, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2, HHP-Y37AY2K HHP-Y46AY2K, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2 | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。 ソーラーモードプラス機能に対応 (ホームコントローラバージョン5.17D以上で対応) |
| | 2020 | AY3シリーズ : CHP-37AY3, CHP-46AY3, CHP-37AY3-2, CHP-E37AY3, CHP-E46AY3, CHP-ED302AY3, CHP-E372AY3, CHP-E462AY3, CHP-ES46AY3, CHP-HXE37AY3, CHP-HXE46AY3, CHP-37AY3K, CHP-46AY3K, CHP-37AY3K-2, CHP-46AY3K-2, CHP-E37AY3K, CHP-S46AY3K, CHP-S46AY3K-2, CHP-ES46AY3K, CHP-HXE37AY3K, CHP-HXE46AY3K CUF-Cシリーズ : CUF-37C1, CUF-46C1, CUF-37C2, CUF-E37C1, CUF-E46C1, CUF-37WC1, CUF-46WC1, CUF-E37C3, CUF-E46C3, CUF-37C2K, CUF-46C2K | ○ | ○ | 有線 無線 | 1 | ①無線LAN対応インターホンリモン RBP-FADW3(S)は無線 LAN接続。ミドルウェアアダプタは不要です。 ②インターホンリモン RBP-FAD3(S)はミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ソーラーモードプラス機能に対応 (ホームコントローラバージョン5.17D以上で対応) |

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|---|---|----------|---|---|
| ダイキン工業 株式会社 | 2016 | SEQ37TFV, SEQ46TFV | ○ | ○ | 無線 | 1 | SEQ46/37TFVは、EQ46/37TFVに 無線LANアダプタBRP077A41を標準同梱した機種です。 無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077A41) が必要で す。 |
| | | SEQ37TFV, SEQ46TFV, EQ37TFV, EQ46TFV, EQ37TSV, EQ46TSV, EQ37TV, EQ46TV EQN37TFV, EQN46TFV, EQN37TV, EQN46TV, EQ37TFHV, EQ46TFHV, EQ37THV, EQ46THV EQ37TFTV, EQ46TFTV | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A42) が必要で す。 |
| | 2018 | EQ37UFHV, EQ37UFV, EQN37UFV, EQ37UFTV, EQ37USV, EQ37UHV, EQ37UV, EQN37UV EQ46UFHV, EQ46UFV, EQN46UFV, EQ46UFTV, EQ46USV, EQ46UHV, EQ46UV, EQN46UV | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077B41) が必要で す。 |
| | 2020 | EQ37VFHV, EQ37VFFV, EQN37VFV, EQ37VFTV, EQ37VSV, EQ37VHV, EQ37VV, EQN37VV EQ46VFHV, EQ46VFFV, EQN46VFFV, EQ46VFTV, EQ46VSV, EQ46VHV, EQ46VV, EQN46VV | ○ | ○ | 無線 | 1 | 無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077C41) が必要で す。 |

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|----------------|------|---|----|-------------|----------|------------|--|
| パナソニック 株式会社 | 2017 | AJシリーズ HE-AJ (U37JQS, U46JQS, 37JQS, 46JQS) Jシリーズ HE-J (U37JXS, U46JXS, U37JQS, U46JQS, 37JXS, 46JXS, 37JQS, 37JQES, 37JQFS, 46JQS, 46JQES) HE-J (37JSS, 37JSMS, 46JSS, 46JSMS) JPシリーズ HE-JP (U37JXS, U46JXS, U37JQS, U46JQS) Nシリーズ HE-N (U37JQS, U46JQS, 37JQS, 46JQS) NSシリーズ HE-NS (U37JQS, U37JQMS, U46JQS, U46JQMS, 37JQS, 37JQMS, 46JQS, 46JQMS) | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には、HEMSアダプター（CF-TA9C）及び、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）（CF-TC7B）が必要です。 ※HEMSアダプター～メディアコンバーター間は無線接続となり、メディアコンバーター～ルータ間は有線LAN接続となります |
| | 2018 | AFシリーズ HE-AF (37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS) Fシリーズ HE-F (U37JQS, U46JQS, U37JQMS, U46JQMS, 37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS) HE-F (37JQES, 46JQES) FPシリーズ HE-FP (U37JQS, U46JQS, U37JQMS, U46JQMS) Lシリーズ HE-L (37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS) | | | | | |

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|---|---|----|---|---|
| 日立 グローバルライフ ソリューションズ 株式会社 | 2016 | BHP-FV46RD, BHP-FV37RD, BHP-F56RD, BHP-F56RDE, BHP-F56RDJ, BHP-F46RD, BHP-F46RDE, BHP-F46RDJ, BHP-F46RDM, BHP-F37RD, BHP-F37RDE, BHP-F37RDJ, BHP-F37RDM, BHP-F46RDK, BHP-F46RDKM, BHP-F37RDK, BHP-F37RDKM, BHP-FW56RD, BHP-FW56RDE, BHP-FW56RDJ, BHP-FW46RD, BHP-FW46RDE, BHP-FW46RDJ, BHP-FW37RD, BHP-FW37RDE, BHP-FW37RDJ, BHP-FW46RDK, BHP-FW37RDK, BHP-F56RU, BHP-F56RUE, BHP-F56RUJ, BHP-F46RU, BHP-F46RUE, BHP-F46RUJ, BHP-F46RUM, BHP-F37RU, BHP-F37RUE, BHP-F37RUJ, BHP-F37RUM, BHP-F56RUK, BHP-F56RUKM, BHP-F46RUK, BHP-F46RUKM, BHP-F37RUK, BHP-F37RUKM, BHP-F46NULM, BHP-ZA46RU, BHP-ZA37RU, BHP-Z46RU, BHP-Z46RUE, BHP-Z46RUJ, BHP-Z37RU, BHP-Z37RUE, BHP-Z37RUJ | ○ | ○ | 有線 | 1 | 接続には別売のHEMS対応リモコンBER-R1VHまたはBER-R1FHおよび、別売の同社製HEMS接続アダプター（BH-HEMS-R）が必要です。 |
| | 2018 | BHP-F46RDK1, BHP-F46RDKM1, BHP-F37RDK1, BHP-F37RDKM1, BHP-FW46RDK1, BHP-FW37RDK1, BHP-F46RUK1, BHP-F46RUKM1, BHP-F37RUK1, BHP-F37RUKM1 | ○ | ○ | 有線 | 1 | |
| | 2019 | 高硬度水道水・井戸水対応・水道直圧給湯・フルオートタイプ BHP-FW37SD, BHP-FW46SD, BHP-FW56SD 水道直圧給湯・フルオートタイプ BHP-FV37SD, BHP-FV46SD, BHP-F37SD, BHP-F46SD, BHP-F56SD フルオートタイプ BHP-F37SU, BHP-F46SU, BHP-F56SU 給湯専用タイプ BHP-ZA37SU, BHP-ZA46SU, BHP-Z37SU, BHP-Z46SU | ○ | ○ | 有線 | 1 | 注1)接続にはHEMS接続用アダプターBH-HEMS-Sが必要です。また、給湯専用タイプ以外はHEMS対応リモコンBER-S1VHまたはBER-S1FHが必要です。 注2)上記機種種の末尾にK、E、J、M、E5がついた機種も対応しております。（K＝寒冷地仕様、E＝耐塩害仕様、J＝耐重塩害仕様、M＝屋内設置仕様、E5＝オリジナルモデル） 注3)エコキュート、HEMS対応リモコン、HEMS接続用アダプターに関しては、日立グローバルライフソリューションズ株式会社家電ビジネス情報センター（電話：0120-3121-19、携帯電話・PHS：050-3155-0119有料）までお問い合わせください。 |

■家庭用ヒートポンプ給湯器（ネオキュート）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|----------------|------|---------------------|----|-------------|----------|------------|--|
| ダイキン工業 株式会社 | 2014 | HQR32PFV HQR32PV | ○ | ○ | 無線 有線 | 1 | 無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 |

■床暖房

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|-------------|--------------|--|----|-------------|----------|------------|--|
| 株式会社 コロナ | 2019 2020 | エコ暖フロー：ERB-HP45CF, ERB-HP45CFE, ERB-HP67CF, ERB-HP67CFE, DFH-45AFS1, DFH-67AFS1, ERB-HP39DF エコ暖クール8.7：ERB-C87WBM, ERB-C87WBH GeoSIS：GTS-HY4000WZ, GTS-HY6000WZ GeoSIS HYBRID：HYS-AG08WZ, HYS-AG11WZ | ○ | - | 有線 | 1 | 接続には、接続モデルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です ※床暖房をHEMS接続・操作を行う場合は、熱動弁コントローラが必要となります。 ※HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します |

■照明（配線・機器）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|----------------|------|------------------------------|----|-------------|----------|---------------------------|---|
| コイズミ照明 株式会社 | 2018 | AE49233E, AE49235E, AE49236E | ○ | - | 有線 | 回路数 +1 (未使用 回路含) | 接続には、スマートアダプタ（AE49233E）及びメモリアルコントローラ（AE49235E）、スマートスイッチ（AE49236E）が必要です。スマートアダプタ（AE49233E）とルータ間は有線LAN接続になります。 Life Assistから遠隔で一括シーン制御が可能です。 |

■照明（配線・機器）

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|---|----|------|---|
| パナソニック 株式会社 | 発売年度 によって 異なります | MKN7531 (アドバンスシリーズ用無線アダプタ) | ○ | - | 有線 | 回路数分 | 接続にはアドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）が必要です。 無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ※Life Assistから一括ON/OFFや一括シーン制御はできません。 （一括送信した場合、1回路ずつ順にON/OFFされる仕様となります。） ・アドバンスシリーズ用無線アダプタは1台（最大20回路分）まで登録できます。 ・子器（1回路用）はWTY5901Wまたは子器（2回路用）WTY5902Wをご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。 ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。 |
| | 2019 | WTY54173□ WTY5411□ WTY5421□ WTY5322□ WTY5401□ WTY5302□ WTY5332W (アドバンスシリーズ・リンクモデル) | | | | | |
| | 2019 | WTY5411□K, WTY5401□K, WTY5302□K, WTY5322□K, WTY5901□K, WTY5902□K, (アドバンスシリーズ・リンクモデル) | | | | | |

■計測機能付住宅用分電盤

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|----------------|----------------------|---|----|-------------|----------|---|----|
| 河村電器産業 株式会社 | 2016 2017 2018 | ■enステーションEcoEye ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELRY-Kシリーズ、ENRY-Kシリーズ、ELDYシリーズ、ENDYシリーズ、EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EN1Y-Bシリーズ、EN1Y-BKシリーズ、EN1Y-BHシリーズ EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ、EZ5TYシリーズ、EL5Yシリーズ、EN5Yシリーズ、ELTY-Vシリーズ、ENTY-Vシリーズ EL2DY-Cシリーズ、EZ2DYシリーズ、EZ2DY-Bシリーズ、EL2Yシリーズ、EN2Yシリーズ、EN2Y-Kシリーズ ENTDYシリーズ、EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ、EL4Yシリーズ、EN4Yシリーズ EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EN3Y-Bシリーズ EL5TY-2シリーズ、EN5TY-2シリーズ、EL2TY-Vシリーズ、EN2TY-Vシリーズ、EN2TY-BVシリーズ | - | ○ | 有線 | 分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池 1 地震センサ 1 | |

■計測機能付住宅用分電盤

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|------------|------|--|----|---------|------|---|----|
| パナソニック株式会社 | 2015 | 【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型】・2015年7月発売（2015年10月生産終了品） 品番：MKH8*、MKH3*、MKHF8*、MKHF3*、MKHD8*、MKHD3* 計1,681品番 ・2015年10月発売 品番：BHH8*、BHH3*、BHFF8*、BHFF3*、BHHD8*、BHHD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】・2015年7月発売 品番：MKH73001S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。 | - | ○ | 有線 | | |
| | 2016 | 【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：BHA8*、BHA3*、BHAF8*、BHAF3*、BHAD8*、BHAD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：MKH73002S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問合せください。 | - | ○ | 有線 | 分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1 | |
| | 2017 | 【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】・2018年3月21日発売 品番BHM * 計2,064品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】・2018年3月21日発売 品番：MKN7350S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHRから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 品番：MKN7360S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。 | - | ○ | 有線 | | |

■ZEH対応 通信計測ユニット増設盤

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|------------|--------------|-------------------------------------|----|---------|------|-------------------------|---|
| 河村電器産業株式会社 | 2016 2017 | ■EcoEyeS EZH KU3、EZH KU7、EZH KT3 | - | ○ | 有線 | 1 + オプション 太陽光1 | 既設ホーム分電盤に増設し、電力計測機能をプラスできます。 計測最大回路数は、主幹1回路+分岐7回路です。 |

■太陽光発電用計測ユニット

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|----------|----------|----------------------|----|---------|----------|--------------|--|
| オムロン株式会社 | 2016/1以降 | KP-MU1P-M (Ver2.0以降) | - | ○ | 無線 有線 | 分電盤1 太陽光1 | ■接続可能パワコン KP*Kシリーズ：KP30K、KP40K、KP55K KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55 KP*K2シリーズ：KP30K2、KP40K2、KP55K2、 KP30K2-A、KP40K2-A、KP55K2-A KP*Mシリーズ：KP44M-J4、KP55M-J4、KP44M-PJ4、 KP55M-PJ4、KP44M、KP55M、KP44M-J4-A、 KP55M-J4-A、KP44M-A、KP55M-A、KP44M-SJ4、 KP55M-SJ4 KP*Rシリーズ：KP48R-J3、KP59R-J4、KP48R-J3-A、 KP59R-J4-A KP*M2シリーズ：KP44M2-J4、KP55M2-J4、KP44M2、 KP55M2、KP44M2-SJ4、KP55M2-SJ4 |

■太陽光発電用計測ユニット

| | | | | | | | |
|------------|------|------------|---|---|----------|--------------|---|
| 株式会社 LIXIL | 2016 | RLE-MU1P-M | - | ○ | 無線 有線 | 分電盤1 太陽光1 | ■接続可能パワコン KPKシリーズ： RLE-KP30K3、RLE-KP40K3、RLE-KP55K3 KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55(オムロン製) |
|------------|------|------------|---|---|----------|--------------|---|

■太陽光発電/蓄電池用計測ユニット

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|----------|----------|----------------------|----|---------|----------|--------------|---|
| オムロン株式会社 | 2016/6以降 | KP-MU1B-M (Ver2.0以降) | - | ○ | 無線 有線 | 分電盤1 太陽光1 | ■対象HYB PCS形式 KP48S2-HY-*A、KP48S2-SHY-*A ■対象蓄電池形式 KP-S-B64 |
| オムロン株式会社 | 2017/4以降 | KP-MU2B-M | - | ○ | 無線 有線 | 蓄電池1 | ■対象HYB PCS形式 KP55S3-HY-*A、KP55S3-SHY-*A ■対象蓄電池形式 KP-BU65-A |

■太陽光発電/蓄電池用計測リモートコントローラー

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|----------|----------|-----------|----|---------|----------|----------------------|---|
| オムロン株式会社 | 2017/4以降 | KP-RC1B-R | - | ○ | 無線 有線 | 分電盤1 太陽光1 蓄電池1 | ■対象HYB PCS形式 KPAC-A*、KPAC-A25-S ■対象蓄電池形式 KP-BU65-A、KP-BU98-B |

■蓄電システム

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|--------------|------|---|----|---------|------|--------|----|
| エヌエフ回路設計ブロック | 2017 | LL3098HOS/A、LL3098HOS/B、LL3098HES/A、LL3098HES/B、 MS3098-DM/A、MS3098-DM/B、NX3098-HNS/A、NX3098-HNS/B | - | ○ | 有線 | 蓄電池1 | |

■ハイブリッド蓄電システム

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|------------|------|-----------------|----|---------|------|----------------------|---------------------------------|
| エリーパワー株式会社 | 2018 | EPS-30S、EPS-30D | - | ○ | 有線 | 分電盤1 太陽光1 蓄電池1 | POWER iE5 Link (パワーイェ・ファイブ・リンク) |

■蓄電池システム

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|----------|------|---|----|---------|------|----------------------|---|
| ニチコン株式会社 | 2018 | ■単機能型（蓄電池） ESS-U2L1、ESS-U2L2、ESS-U2M1、ESS-U2M2、ESS-U3S1、ESS-U3S1J、ESS-U2X1 | ○ | ○ | 有線 | 蓄電池1 | |
| | 2021 | ESS-U4M1、ESS-U4M2、ESS-U4X1、ESS-U4X2 | | | | | |
| | 2020 | ■ハイブリッド型 ESS-H2L1 | ○ | ○ | 有線 | 太陽光1 蓄電池1 | |
| | 2018 | ■トライブリッド型蓄電システム ESS-T1M1V、ESS-T1S1V、ESS-T1M1、ESS-T1S1、ESS-T1V、ESS-T1 ESS-T1M2V、ESS-T1S2V、ESS-T1M2、ESS-T1S2、ESS-T1V2、ESS-T12 ESS-T2M1V、ESS-T2S1V、ESS-T2M1、ESS-T2S1、ESS-T2V、ESS-T2 ESS-T2M2V、ESS-T2S2V、ESS-T2M2、ESS-T2S2、ESS-T2V2、ESS-T22 | ○ | ○ | 有線 | 太陽光1 蓄電池1 自動車1 | 無線接続には、指定の無線LANアダプタを別途ご準備願います。 ※「トライブリッド蓄電システム」はニチコン株式会社の登録商標です。 |

■ガス給湯器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|----------|------|---|----|---------|------|--------------|--|
| リンナイ株式会社 | 2016 | RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ | ○ | - | 無線 | 給湯器1 | ■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ MBC-302(AH)シリーズ MBC-302(B)シリーズ MBC-MB302シリーズ MBC-262シリーズ MBC-MB262シリーズ |
| | 2017 | RUF-SE2000シリーズ、RUF-EP2401シリーズ | | | | | |
| | 2018 | RUF-A2405(B)シリーズ、RUF-SE2005シリーズ、RUF-SA2005シリーズ | | | | | |
| | 2019 | RUF-E2406シリーズ、RUF-K2406シリーズ、HMUF-K2406シリーズ、RFS-E2405(B)シリーズ、 RUF-E2405(B)シリーズ | | | | | |
| | 2020 | RUF-ME2406シリーズ、RUF-SE2005(A)シリーズ、RUF-K246シリーズ | | | | | |
| | 2016 | RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARSシリーズ) RUFH-E2406AFF(HT4215AFSシリーズ) RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ) RUFH-E(P)1615 (A) (HT2814BRSシリーズ) RVD-E2405(A)シリーズ (HT4216KRSシリーズ) RUFH-A2400シリーズ (HT4216ARSシリーズ) | ○ | - | 無線 | 給湯器1 床暖房1 | 床暖房接続可能 ■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ MBC-302(AH)シリーズ MBC-302(B)シリーズ MBC-MB302シリーズ MBC-262シリーズ MBC-MB262シリーズ |
| | 2017 | RUFH-E P 2406Gシリーズ(HT4215 B RSAW6Pシリーズ)、RUFH-E2406 Gシリーズ(HT4215 B RSAW6Cシリーズ) RUFH-E2405G(A)シリーズ(HT4214CRSAW3CMシリーズ)、RUFH-E1615G(A)シリーズ(HT2814CRSAW3CMシリーズ) RUFH-A2400Gシリーズ(HT4216BRS AW6Qシリーズ)、RUFH-A1610Gシリーズ(HT2816BRS AW6Qシリーズ) | | | | | |
| | 2018 | RUFH-TE2406シリーズ(HT4218ARS AW6Tシリーズ)、RUFH-TE2405シリーズ(HT4218ARS AW3TMシリーズ) RUFH-SE2406シリーズ(HT4217LRS AW3CMシリーズ)、RUFH-SA2400シリーズ(HT4218LRS AW6Qシリーズ) | | | | | |
| | 2019 | RUFH-E2406AFF(A)シリーズ(HT4215BFS AW6Cシリーズ)、RUFH-EM2406AFF-1Aシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ) RUFH-E2406AH(A)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-EM2406AH-1Aシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ) RUFH-A2400AFFシリーズ(HT4219AFSAW3Qシリーズ)、RUFH-A1610シリーズ(HT2816ARS AW3Qシリーズ) RUFH-A1610AFFシリーズ(HT2819AFSAW3Qシリーズ) | | | | | |

■ガス給湯器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 | | | |
|----------|--|--|--|----------------------|------|--------|----|---|---|---|
| 株式会社ノーリツ | 2017 2018 | リモコン | 対応給湯器 (エコジョーズ) | | ○ | - | 無線 | リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です | | |
| | | RC-G001EWマルチセット RC-G001PEWマルチセット RC-G001MW-FCN RC-G001MPW-FCN | ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ | 1 | | | | | | |
| | 2018 2019 | リモコン | 対応給湯器 (エコジョーズ) | | ○ | - | 無線 | | リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です | |
| | | RC-G001EW-1マルチセット RC-G001PEW-1マルチセット RC-G001MW-1-FCN RC-G001MPW-1-FCN | ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)2063シリーズ、GT-C(CP/CV)1663シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C1662シリーズ GT-2460-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-1660-1シリーズ HCT-2460-1シリーズ、HCT-2060-1シリーズ | 1 | | | | | | |
| | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | アダプタ | 対応給湯器 (エコジョーズ) | | ○ | - | 有線 | | | アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です |
| | | EL-1-G | ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2452シリーズ、GT-C(CP/CV)2052シリーズ、GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)246シリーズ、GT-C(CP/CV)206シリーズ、GT-C(CP/CV)166シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C246シリーズ、HCT-C206シリーズ SRT-C2461シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C1661シリーズ | 1 | | | | | | |
| | | EL-2-G | 暖房付きふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2451シリーズ、GTH-C(CP/CV)2450シリーズ FT4216ARSシリーズ、FT4217ARSシリーズ、GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2449シリーズ FT4214KRSシリーズ、FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ、GTH-C2049シリーズ FT3514KRSシリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ、GTH-C2452シリーズ | 給湯器1 床暖房x 操作面数 | | | | | | |
| | | | ふる給湯器 GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ、GT-2060シリーズ SRT-1660-1シリーズ、SRT-2060-1シリーズ、SRT-2460-1シリーズ SRT-2060シリーズ、GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ、GT-CV1662シリーズ GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ SRT-C1661シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C2461シリーズ GT-C1663シリーズ、GT-CP1663シリーズ、GT-CV1663シリーズ GT-C2063シリーズ、GT-CP2063シリーズ、GT-CV2063シリーズ GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ、GT-C2452-2シリーズ HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ | 1 | | | | | | |
| | | | 暖房付きふる給湯機器 GTH-C2049-1シリーズ、GTH-C2049-2シリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ GTH-C2449-1シリーズ、GTH-C2449-2シリーズ、FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ、FT2816ARSシリーズ GTH-C1650-1シリーズ、GTH-CV1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ GTH-C2050シリーズ、GTH-C2450シリーズ、GTH-CP2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ、GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ GTH-C2450-1シリーズ、GTH-CP2450-1シリーズ、 GTH-CV2450-1シリーズ、GTH-C2451-1シリーズ GTH-CP2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ GTH-C2452シリーズ、GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ | 給湯器1 床暖房x 操作面数 | | | | | | |

■燃料電池 (エネファーム)

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 | |
|------------|------|---|---------------------|--|------|--------|----|--|
| アイシン精機株式会社 | 2020 | 対応リモコン RC-F156PEWマルチAI-FCN RC-F156EWマルチAI-FCN RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO RC-F156EWマルチAI-FCN-SO RC-F156PEWマルチAI東邦 | 対応燃料電池ユニット (エネファーム) | 暖房付きふる給湯機器 GTH-C2461-AIシリーズ、GTH-CP2461-AIシリーズ (FT4220ARSシリーズ) GTH-C2461-FCシリーズ、GTH-CP2461-FCシリーズ (FT4220ARSシリーズ) GTH-C2459-AIシリーズ (FT4220KRSシリーズ) GTH-C2453-FCシリーズ (FT4220LRSシリーズ) | ○ | ○ | 無線 | ※ノーリツ社製 リモコン + 燃料電池ユニット + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 |

■石油給湯機器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|--------------|--------------|--------|--|----|---------|------|--------|--|
| 株式会社 ノーリツ | 2017 2018 | リモコン | 対応給湯器 (エコフィール) | ○ | - | 有線 | 1 | ●アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー IoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。 |
| | | EL-2-G | ふる給湯器 OTQ-C4705シリーズ HCTQ-C4705シリーズ | | | | | |

■ハイブリッド給湯・暖房システム

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|--------------|--------------|--|--|----|---------|------|----------------------|--|
| 株式会社 ノーリツ | 2018 2019 | リモコン | 対応給湯器 (ハイブリッド給湯・暖房システム) | ○ | - | 無線 | 1 | アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 |
| | | RC-G057PEWマルチセット | ふる給湯機器 SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL 暖房付きふる給湯機器 SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL | | | | 給湯器1 床暖房x 操作面数 | |
| | アダプタ | 対応給湯器 (ハイブリッド給湯・暖房システム) | 1 | | | | | |
| | EL-2-G | ふる給湯機器 SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL 暖房付きふる給湯機器 SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL | | | | | 給湯器1 床暖房x 操作面数 | |

■ガス給湯器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力量表示 | 接続※2 | クラス数※1 | 備考 |
|--------------|--|----------|--|----|---------|------|----------------------|---|
| 大阪ガス 株式会社 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | アダプタ | 対応給湯器 (エコジョーズ) | ○ | - | 有線 | 給湯器1 床暖房x 操作面数 | アダプタ (138-N553) + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です |
| | | 138-N553 | 暖房付きふる給湯機器 136-NR01、235-N100、235-N200、235-N650、235-N660、136-NR02、235-N350、235-N360、235-N370、235-NA60、235-N380、235-NA80、235-N431、235-N441、235-N411、235-N421、235-N451、235-N461、235-N351、235-N371、235-N361、235-N381、235-N311、235-NA11、235-N331、235-NA31、235-N321、235-NA21、235-N341、235-NA41、235-N501、235-N511、235-N432、235-N442、235-N412、235-N422、235-N452、235-N462、235-N352、235-N372、235-N362、235-N382、235-N452、235-N462、235-N352、235-N372、235-N362、235-N382、235-N312、235-NA12、235-N332、235-NA32、235-N322、235-NA22、235-N342、235-NA42、235-N502、235-N512、235-N434、235-N444、235-N414、235-N424、235-N454、235-N464、235-N354、235-N374、235-N364、235-N384、235-N314、235-NA14、235-N334、235-NA34、235-N324、235-NA24、235-N344、235-NA44、235-N504、235-N514、235-N435、235-N445、235-N415、235-N425、235-N455、235-N465、235-N315、235-NA15、235-N335、235-NA35、235-N325、235-NA25、235-N345、235-NA45、235-N505、235-N515、235-N436、235-N446、235-N416、235-N426、235-N456、235-N466、235-N356、235-N376、235-N366、235-N386、235-N316、235-NA16、235-N336、235-NA36、235-N326、235-NA26、235-N346、235-N446、235-N506、235-N516、235-N317、235-N337、235-N327、235-N347、235-N507、235-N517、136-N351、136-N352、136-N354、136-N356、136-N311、136-N312、136-N314、136-N315、136-N316、136-N317、136-N360、136-N200、136-N670、235-N100、235-N200、136-N200、235-N650、235-N660、235-N631、235-N632、235-N634、235-N635、235-N636、235-N621、235-N622、235-N624、235-N625、235-N626、235-N611、235-N612、235-N614、235-N615、235-N616、235-N601、235-N602、235-N604、235-N605、235-N606、235-N161、235-N162、235-N164、235-N165、235-N166、235-N151、235-N152、235-N154、235-N155、235-N156、235-NB90、235-N591、235-N592、235-N594、235-N596、235-N590、235-NB70、235-N571、235-N572、235-N574、235-N576、235-N570、235-N580、235-N584、235-N582、235-N586、235-N581、235-N560、235-N564、235-N562、235-N566、235-N561、235-N544、235-N542、235-N545、235-N546、235-N547、235-N541、235-NB41、235-NB42、235-NB44、235-NB45、235-NB46、235-N524、235-N522、235-N525、235-N526、235-N527、235-N521、235-NB21、235-NB22、235-NB24、235-NB25、235-NB26、235-N551、235-NB51、235-N552、235-NB52、235-N554、235-NB54、235-N555、235-NB55、235-N556、235-NB56、235-N557、235-N531、235-NB31、235-N532、235-NB32、235-N534、235-NB34、235-N535、235-NB35、235-N536、235-NB36、235-N537、235-N144、235-N142、235-N145、235-N146、235-N147、235-N141、235-N134、235-N132、235-N135、235-N136、235-N137、235-N131、235-N720、235-N730、235-N110、235-N210、136-N210、136-N566、136-N564、136-N562、136-N561、136-N526、136-N524、136-N527、136-N525、136-N522、136-N521、136-N570、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、536-N558、535-N658、535-N668 | | | | | |

■ガス給湯器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|--------------|----------------------|--|--|----|-------------|----------|------------|--|
| 大阪ガス 株式会社 | 2016 2017 2018 | アダプタ | 対応給湯器（エコジョーズ） | ○ | - | 有線 | 1 | アダプタ（138-N558） + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です |
| | | 138-N558 | ふろ給湯機器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N570, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696, 136-N670, 136-N180, 531-N118, 531-N128, 531-N548, 531-N558 暖房付きふろ給湯機器 136-N210, 136-N311, 136-N312, 136-N314, 136-N315, 136-N316, 136-N317, 136-N351, 136-N352, 136-N354, 136-N356, 136-N360, 136-N521, 136-N522, 136-N524, 136-N525, 136-N526, 136-N527, 136-N561, 136-N562, 136-N564, 136-N566, 136-N570, 235-N110, 235-N131, 235-N132, 235-N134, 235-N135, 235-N136, 235-N137, 235-N141, 235-N142, 235-N144, 235-N145, 235-N146, 235-N147, 235-N151, 235-N152, 235-N154, 235-N155, 235-N156, 235-N161, 235-N162, 235-N164, 235-N165, 235-N166, 235-N210, 235-N311, 235-N312, 235-N314, 235-N315, 235-N316, 235-N317, 235-N321, 235-N322, 235-N324, 235-N325, 235-N326, 235-N327, 235-N331, 235-N332, 235-N334, 235-N335, 235-N336, 235-N337, 235-N341, 235-N342, 235-N344, 235-N345, 235-N346, 235-N347, 235-N350, 235-N351, 235-N352, 235-N354, 235-N356, 235-N360, 235-N361, 235-N362, 235-N364, 235-N366, 235-N370, 235-N371, 235-N372, 235-N374, 235-N376, 235-N380, 235-N381, 235-N382, 235-N384, 235-N386, 235-N411, 235-N412, 235-N414, 235-N415, 235-N416, 235-N421, 235-N422, 235-N424, 235-N425, 235-N426, 235-N431, 235-N432, 235-N434, 235-N435, 235-N436, 235-N441, 235-N442, 235-N444, 235-N445, 235-N446, 235-N451, 235-N452, 235-N454, 235-N455, 235-N456, 235-N461, 235-N462, 235-N464, 235-N465, 235-N466, 235-N501, 235-N502, 235-N504, 235-N505, 235-N506, 235-N507, 235-N511, 235-N512, 235-N514, 235-N515, 235-N516, 235-N517, 235-N521, 235-N522, 235-N524, 235-N525, 235-N526, 235-N527, 235-N531, 235-N532, 235-N534, 235-N535, 235-N536, 235-N537, 235-N541, 235-N542, 235-N544, 235-N545, 235-N546, 235-N547, 235-N551, 235-N552, 235-N554, 235-N555, 235-N556, 235-N557, 235-N560, 235-N561, 235-N562, 235-N564, 235-N566, 235-N570, 235-N571, 235-N572, 235-N574, 235-N576, 235-N580, 235-N581, 235-N582, 235-N584, 235-N586, 235-N590, 235-N591, 235-N592, 235-N594, 235-N596, 235-N601, 235-N602, 235-N604, 235-N616, 235-N621, 235-N605, 235-N606, 235-N611, 235-N612, 235-N614, 235-N615, 235-N622, 235-N624, 235-N625, 235-N626, 235-N631, 235-N632, 235-N634, 235-N635, 235-N636, 235-N720, 235-N730, 235-NA11, 235-NA12, 235-NA14, 235-NA15, 235-NA16, 235-NA21, 235-NA22, 235-NA24, 235-NA25, 235-NA26, 235-NA31, 235-NA32, 235-NA34, 235-NA35, 235-NA36, 235-NA41, 235-NA42, 235-NA44, 235-NA45, 235-NA46, 235-NA60, 235-NA80, 235-NB21, 235-NB22, 235-NB24, 235-NB25, 235-NB26, 235-NB31, 235-NB32, 235-NB34, 235-NB35, 235-NB36, 235-NB41, 235-NB42, 235-NB44, 235-NB45, 235-NB46, 235-NB51, 235-NB52, 235-NB54, 235-NB55, 235-NB56, 235-NB70, 235-NB90, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 535-N658, 535-N668, 536-N558 | | | | | |
| 大阪ガス 株式会社 | 2020 | 138-N440 138-N441 | ふろ給湯機器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N570, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696 | ○ | - | 無線 | 1 | リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です |
| | | 238-N412 238-N413 238-N414 238-N415 238-N416 238-N417 238-N418 238-N419 | 暖房付きふろ給湯機器 235-NR30, 235-NR50, 335-N100, 335-N131, 335-N132, 335-N134, 335-N135, 335-N136, 335-N137, 335-N141, 335-N142, 335-N144, 335-N145, 335-N146, 335-N147, 335-N151, 335-N152, 335-N154, 335-N155, 335-N156, 335-N161, 335-N162, 335-N164, 335-N165, 335-N166, 335-N200, 335-N301, 335-N302, 335-N304, 335-N305, 335-N306, 335-N307, 335-N311, 335-N312, 335-N314, 335-N315, 335-N316, 335-N317, 335-N321, 335-N322, 335-N324, 335-N325, 335-N326, 335-N327, 335-N331, 335-N332, 335-N334, 335-N335, 335-N336, 335-N337, 335-N340, 335-N341, 335-N342, 335-N344, 335-N346, 335-N350, 335-N351, 335-N352, 335-N354, 335-N356, 335-N360, 335-N361, 335-N362, 335-N364, 335-N366, 335-N370, 335-N371, 335-N372, 335-N374, 335-N376, 335-N601, 335-N602, 335-N604, 335-N605, 335-N606, 335-N611, 335-N612, 335-N614, 335-N615, 335-N616, 335-N621, 335-N622, 335-N624, 335-N625, 335-N626, 335-N631, 335-N632, 335-N634, 335-N635, 335-N636, 335-N700, 335-N710, 335-NA01, 335-NA02, 335-NA04, 335-NA06, 335-NA11, 335-NA12, 335-NA14, 335-NA16, 335-NA21, 335-NA22, 335-NA24, 335-NA26, 335-NA31, 335-NA32, 335-NA34, 335-NA36, 335-NA50, 335-NA70, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 535-N658, 535-N668 | | | | | |

■ガス給湯器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|--------------|------|---|--|----|-------------|----------|------------|---------|
| 大阪ガス 株式会社 | 2020 | 無線LAN対応リモコン 238-T423, 238-T425, 238-T427, 238-T429 | 対応給湯暖房用熱源機 335-T301~T307, 335-T321~T327, 335-T341~T347, 335-T351 335-T361~T367, 335-T371 235-T120, 235-T220, 235-T051, 235-T061 | ○ | - | 無線 | 1 | ※パーパス社製 |

■燃料電池（エネファーム）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 | | |
|--------------|----------------------------|--|----------------------------|---|--|----------|------------|----|-----------------------|--|
| 大阪ガス 株式会社 | 2016 2017 2018 | アダプタ | 対応燃料電池ユニット（エネファーム） | 対応熱源機 | | ○ | ○ | 有線 | 給湯器 1 床暖房x 操作面数 | |
| | | 138-N553 | (N)192-AS05 (N)192-AS06 | 暖房付きふろ給湯器 N136-N351、N136-N354、N136-N352、N136-N356、 N136-N360、N136-N311、N136-N314、N136-N312、 N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N200 ふろ給湯器 N136-N670 | 1 | | | | | |
| | | | (P)192-AS05 (P)192-AS06 | 暖房付きふろ給湯器 P136-N360 | アダプタ（138-N553）+ 燃料電池ユニット+ 熱源機 にて利用 ※ノーリツ社製 | | | | | |
| | | | (N)192-AS07 (N)192-AS08 | 暖房付きふろ給湯器 N136-N210、 N136-N561、N136-N564、N136-N562、N136-N566、 N136-N570、N136-N521、N136-N522、N136-N524、 N136-N525、N136-N526、N136-N527、N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180 | | | | | | 1 |
| | (P)192-AS07 (P)192-AS08 | 暖房付きふろ給湯器 P136-N570 | 1 | | | | | | | |
| | 2018 | 138-N558 | N192-AS07 N192-AS08 | 暖房付きふろ給湯器 N136-N210、 N136-N521、N136-N522、N136-N524、N136-N525、 N136-N526、N136-N527、N136-N561、N136-N562、 N136-N564、N136-N566、N136-N570、N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180 | 1 | | | | | アダプタ（138-N558）+ 燃料電池ユニット+ 熱源機 にて利用 ※ノーリツ社製 |
| | | | P192-AS07 P192-AS08 | 暖房付きふろ給湯器 P136-N570 | 給湯器 1 床暖房x 操作面数 | | | | | |
| | 2020 | 138-N430 138-N431 138-N432 138-N433 | (N)192-AS11 (N)192-AS12 | 暖房付きふろ給湯機器 136-N240、136-N401、136-N402、136-N404~N407、 136-N441、136-N442、136-N444、136-N446、136-N450、 536-N408 ふろ給湯機器 136-N060 | 1 | | | | | リモコン + 燃料電池ユニット + 熱源機 にて利用 ※ノーリツ社製 |
| | | | (P)192-AS13 (P)192-AS14 | 暖房付きふろ給湯機器 136-N450 | 給湯器 1 床暖房x 操作面数 | | | | | |

■燃料電池（エネファーム）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 | |
|--------------|--------------|----------------------|---------------|--|---|----------|------------|------------------|---|
| 大阪ガス 株式会社 | 2018 2019 | 燃料電池 | 対応リモコン（※1） | 対応熱源機 | | ○ | - | 有線 （※2） 無線 | 1 |
| | | 192-AS07 192-AS08 | 138-T440 | 136-T611シリーズ、136-T651シリーズ 136-T661、136-T210、136-T030 | ※バーバス社製 ※1 ファームウェアバージョン 2.12以降 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ （138-T720）が必要です。 | | | | |
| | 2020 | 192-AS11~AS14 | 138-T451~T454 | 136-T401~T407、136-T441~T447、 136-T451、136-T240、136-T051 | ※バーバス社製 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ （138-T720）が必要です。 | | | | |

■燃料電池（エネファーム）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 | |
|----------------|--|--|--|--|--|----------|------------|------------------|---|
| アイシン精機 株式会社 | 2018 2019 | 燃料電池 | 対応リモコン（※3） | 対応熱源機 | | ○ | - | 有線 （※4） 無線 | 1 |
| | | FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P （NT-0718ARSシリーズ） | MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D | GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ） | ※バーバス社製 ※3ファームウェアバージョン 2.12以降 ※4有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。 | | | | |
| 2020 | FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH | TC-H719F-SOEN-FN TC-H719F-SOEN-OG | GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ） GH-HK245ZW/AWシリーズ（XT4219KRSシリーズ） GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ） | ※バーバス社製 ※4 有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。 | | | | | |

■燃料電池（エネファーム）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 | |
|-------------|------|------------|---------------|---|--|----------|------------|------------------|---|
| 京セラ 株式会社 | 2019 | 燃料電池 | 対応リモコン | 対応熱源機 | | ○ | - | 有線 （※5） 無線 | 1 |
| | | FCS-040ACA | MC-H718F-SOEN | XT4219ARSシリーズ（GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ） XT4219KRSシリーズ（GH-HK244シリーズ） XT4220LRSシリーズ（GH-H243ZWS/AWSシリーズ） | ※バーバス社製 ※5 有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。 | | | | |

■燃料電池（エネファーム）

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|----------------|-------|---|--|----|-------------|----------|-----------------------|--|
| パナソニック 株式会社 | 2017~ | FC-70GR13J-M/FC-70GR1PJ-M（製造番号：2018年4月以降）/FC-70GR1PH-M | | ○ | - | 有線 | 燃料電池 1 給湯器 1 | 本HEMS機器から「床暖房」を表示・操作することはできません。 ガス給湯器メーカー様の床暖房リモコンからの操作となります。 |
| | 2019 | FC-70JR13K/FC-70JR13K-M/FC-70JR13R/FC-70JR13R90/FC-70JR13R-M/ FC-70JR13S/FC-70JR13S-M/FC-70JR13T/FC-70JR13U/NA-0719ARS-KB/ 191-PA10 FC-70JR73K-M/FC-70JR73W-M FC-70JR1PZ/FC-70JR1PZ-M FC-70JR7PZ-M | | | | | | |

■ガス給湯器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 | |
|--------------|--------------|---|--|----|-------------|----------|---|---|---|
| バーバス 株式会社 | 2016 | Eコーネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240AW/ZWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） | | ○ | - | 有線 | 瞬間式給 湯器 1 浴室暖房 乾燥機 （設置 数） 床暖房 （設置 数） 風呂湧き 上がり1 水流量1 ~2 ガス1~2 | ・Life Assistでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の 時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ON の状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中 でもLife Assistからの操作ができます。 ・Life Assistで「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に 「OFF」となります。 | |
| | 2018 | Eコーネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） | | | | | | | |
| | 2018 2019 | 900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ） 対応ふろ給湯器 GX-H200ZW/AWシリーズ GX-H240ZW/AWシリーズ | | | | | | | ※有線での接続には有線LANアダプタ（PB-74）が必要で す。 ・Life Assistでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の 時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ON の状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中 でもLife Assistからの操作ができます。 |
| | 2020 | 900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ） GH-HK245シリーズ（XT4219KRSシリーズ） GH-HK205シリーズ（XT3520KRSシリーズ） GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ） | | | | | | | |

■ハイブリッド給湯器<エコワ>

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|--------------|------|---|----|-------------|----------|--|--|
| リンナイ 株式会社 | 2016 | エコワ用ガス熱源機型式 RHBF-RJ245(E)シリーズ、RHBF-R245(E)シリーズ | ○ | - | 無線 | 瞬間式給湯器1 水流量1 ~2 | ■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ、MBC-301(B)シリーズ MBC-MB301シリーズ、MBC-261VC ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラス に対応しています。 ・MBC 301(B)、MBC-MB301、MBC-261シリーズ : ハイブ リッド給湯機クラスの全プロパティに対応 ・MBC 301(A)シリーズ : ハイブリッド給湯機クラスの必須プロ パティに対応 |
| | 2018 | エコワ用ガス熱源機型式 RHBF-RK245シリーズ、RHBF-RK205シリーズ | | | | | |
| | 2016 | エコワ用ガス熱源機型式 (床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、 RHBH-R245(E)シリーズ | ○ | - | 無線 | 瞬間式給湯器1 浴室暖房 乾燥機1 床暖房 (設置 数) 水流量1 ~2 ガス1~2 | 床暖房、浴室乾燥暖房機接続可能 ■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ、MBC-301(B)シリーズ MBC-MB301シリーズ、MBC-261VC ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラス に対応しています。 ・MBC 301(B)、MBC-MB301、MBC-261シリーズ : ハイブ リッド給湯機クラスの全プロパティに対応 ・MBC 301(A)シリーズ : ハイブリッド給湯機クラスの必須プロ パティに対応 |
| | 2019 | エコワ用ガス熱源機型式 (床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RJ246シリーズ | | | | | |
| | 2020 | エコワ用ガス熱源機型式 (床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-R246AFFシリーズ | | | | | |

■空気清浄器

| メーカー名 | 発売年度 | 型式・品番 | 制御 | 消費電力 量表示 | 接続 ※2 | クラス数 ※1 | 備考 |
|--------------|------|--|----|-------------|----------|------------|----|
| シャープ 株式会社 | 2017 | ■ECHONET Lite認証機 KI-HP100-W, KI-HX75-W, KI-H75YX-W, KI-HS70-W, KI-HS70-H, KI-HS50-W, KI-HS50-H | ○ | ○ | 無線 | 1 | |
| | 2018 | ■接続確認済機器 KI-JP100-W ■ECHONET Lite認証機 KI-JP100-W, KI-JX75-W, KI-J75YX-W, KI-X75E6-W, KI-JS70-W, KI-JS70-H, KI-JS50-W, KI-JS50-H, KI-S50E6-W, KI-S50E6-H | | | | | |

※1 : 「クラス数」とは、上記型式とLife Assistをペアリングすると操作画面上に出てくる画面数を表しています。
1つの機器に接続しても、2つ以上の操作画面 (クラス数) がでてくる場合があるため、記載しています。
Life Assistでは、この「クラス数」に上限があります。
有線LAN (イーサネット) + 無線LAN (Wi-Fi) の合計は30クラスまでです。30を超えないよう、ご注意ください

※2 : 「接続」は、ルータとの接続方法が、有線LAN (イーサネット) か無線LAN (Wi-Fi) かを記載しています。